## 串口↔有线/无线联网服务器

# PBH-154 用户说明书

Version 1.1



## Sollae Systems Co., Ltd.

http://www.ezTCP.com



This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product should not be treated as household waste when you wish to dispose of it. Instead, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is

disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, household waste disposal service or the retail store where you purchased this product.

**\*\*** This equipment obtained certification by using 1.5M serial cable.

※ 因翻译问题发现疑处,请以英文说明书为准。



#### 录 Ε



- 2 -

	- 12 -	
1.6	5 接口	13 -
Ì	1.6.1 布置图	13 -
Ì	1. 6. 2 LED	14 -
Ì	1.6.3 为了PC连接的USB设备端口	14 -
Ì	1.6.4 功能按钮 (Func)	14 -
Ì	1.6.5 电源供应	15 -
Ì	1.6.6 为了无线网络连接的USB HOST端口	15 -
Ì	1.6.7 串口	16 -
Ì	1.6.8 以太网接口	18 -
2	动作模式	19 -
2.1	有线模式	19 -
2.2	2 无线网络模式	19 -
2	2.2.1 Infrastructure	19 -
2	2. 2. 2 Ad-Hoc	21 -
2	2. 2. 3 Soft AP	22 -
2	2.2.4 构成要素	23 -
2	2.2.5 认证与保安	23 -
3	网络设定	25 -
3.1	利用PBH-154连接	25 -
ŝ	3.1.1 通过无线的连接(Soft AP)	25 -
ŝ	3.1.2 通过有线网络的连接	26 -
3.2	2 网页设定	27 -
ŝ	3.2.1 次序	27 -
ŝ	3.2.2 连接到网页服务器	27 -
	3.2.3 网页设定页	28 -
3.3	3 设定项目	29 -
	3.3.1 基本设定值	29 -
ć		25
	3.3.2 Network	2 <i>5</i> 30 -
ŝ	3.3.2 Network	29 30 - 31 -
	3.3.2 Network	20 30 - 31 - 33 -
3 3 4	3.3.2 Network	30 - 31 - 33 - <b>35 -</b>
3 3 <b>4</b> 4. 1	3.3.2 Network	30 - 31 - 33 - <b>35</b> - 35 -
3 3 4 4. 1 4. 2	<ul> <li>3. 3. 2 Network</li></ul>	30 - 31 - 33 - <b>35 -</b> 35 - 35 -
3 3 <b>4</b> 4. 1 4. 2	<ul> <li>3. 3. 2 Network</li></ul>	30 - 31 - 33 - <b>35 -</b> 35 - 35 - 35 - 35 -
3 3 <b>4</b> 4. 1 4. 2 4	3. 3. 2 Network       -         3. 3. 3 Wireless LAN       -         3. 3. 4 Serial / Communication       -         通信模式       -         1 概要       -         2 TCP 服务器       -         4. 2. 1 主要设定项目       -         -       -         -       -         -       -	30 - 31 - 33 - <b>35 -</b> 35 - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 -

4.3	TCP 客户端	- 36 -
4	.3.1 主要设定项目	- 36 -
4	.3.2 动作 例	- 37 -
5	系统管理	- 38 -
5.1	固件升级	- 38 -
5	. 1.1 固件	- 38 -
5	. 1.2 升级次序	- 38 -
6	附加功能	- 39 -
6.1	设定密码	- 39 -
6.2	无线网认证	- 39 -
6	.2.1 使用WEP	- 40 -
6	. 2.2 使用WPA-PSK	- 41 -
6	.2.3 使用WPA-Enterprise	- 41 -
6	. 2.4 无线高级设定	- 43 -
6.3	Frame delimiter (分隔符)	- 44 -
6.4	初始化参数值 (Factory Reset)	- 45 -
~	1.1. 初始化名粉饭房	_ 15 _
6	.4.1 初始化参数次序	- 45 -
6 7	.4.1 初始化参数次序	- 46 -
<b>7</b> 7.1	.4.1 初始化参数次序	- <b>46 -</b> - 46 -
7 7.1 7.2	4.1 初始化参数(八)中         不动作时检查事项         无法进行TCP 连接时         TCP连接后串行数据无法通信时	- <b>46 -</b> - 46 - - 47 -
7 7.1 7.2 8	4.1 初始化参数次序         不动作时检查事项         无法进行TCP 连接时         TCP连接后串行数据无法通信时	- <b>46</b> - - 46 - - 47 - - <b>48</b> -
7 7.1 7.2 8 8.1	4.1 初始化参数(八)中         不动作时检查事项         无法进行TCP 连接时         无法进行TCP 连接时	- <b>46</b> - - 46 - - 47 - - <b>48</b> -
7 7.1 7.2 8 8.1 9	4.1 初始化参数八序         不动作时检查事项         无法进行TCP 连接时	- <b>46</b> - - 46 - - 47 - - <b>48</b> - - 48 - - 48 -
7 7.1 7.2 8 8.1 9 9.1	4.1 初始化参数八序         不动作时检查事项         无法进行TCP 连接时	- <b>46</b> - - 46 - - 47 - - <b>48</b> - - 48 - - <b>48</b> - - <b>49</b> -
7 7.1 7.2 8 8.1 9 9.1 9.2	4.1 初始化参数(八户	- <b>46</b> - - 46 - - 47 - - <b>48</b> - - <b>48</b> - - <b>48</b> - - <b>49</b> - - 49 -
7 7.1 7.2 8 8.1 9 9.1 9.2 <i>9</i>	4.1 初始化参数代序	- <b>46</b> - - 46 - - 47 - - <b>48</b> - - <b>48</b> - - <b>49</b> - - 49 - - 49 - - <i>49</i> -
7 7.1 7.2 8 8.1 9 9.1 9.2 <i>9</i> <i>9</i> .2	4.1 初始化参数(八)+	- <b>46</b> - - 46 - - 47 - - <b>48</b> - - <b>48</b> - - <b>49</b> - - 49 - - 49 - - <i>49</i> -
7 7.1 7.2 8 8.1 9 9.1 9.2 9 9.2 9 9.2 9	4.1 初始化参数(八) <sup>2</sup> 不动作时检查事项	- <b>46</b> - - 46 - - 47 - - <b>48</b> - - <b>48</b> - - <b>49</b> - - 49 - - 49 - - 49 - - 49 - - 49 -
7 7.1 7.2 8 8.1 9 9.1 9.2 9 9 9 9 10	4.1 初始化参数(八)中         不动作时检查事项.         无法进行TCP 连接时	- 46 - - 46 - - 47 - - 48 - - 48 - - 48 - - 49 - - 50 -
7 7.1 7.2 8 8.1 9 9.1 9.2 9 9 9 9 10 10.	4.1 初始化参数(八子	- 46 - - 46 - - 47 - - 48 - - 48 - - 48 - - 49 - - 50 -
7 7.1 7.2 8 8.1 9 9.1 9.2 9 9 9 9 9 10 10.10.1	4.1 初始化参数次序         不动作时检查事项	- <b>46</b> - - <b>46</b> - - <b>47</b> - - <b>48</b> - - <b>48</b> - - <b>48</b> - - <b>49</b> - - <b>50</b> - - <b>50</b> - - <b>51</b> -

## 1 概要

#### 1.1 概要

PBH-154是将没有TCP/IP功能的串口设备数据按照有无线网络标准转换为TCP/IP数据的有线串 □联网服务器(Serial to Ethernet Converter)或是无线串□联网服务器(Serial to WLAN Converter)。4个串口端口不仅支持RS232还支持RS422/RS485端口。还可应用在-40℃~+85℃的 工业级温度环境,设计时还应用了过电压、逆电压、过电流防止回路。通过与 PBH-154的简单连 接即可给串口设备赋予有/无线通信功能故可在远程监视及控制多样的工业用串口设备。

PBH-154支持网页设定,通过Soft AP功能即使没有AP通过智能手机或是笔记本电脑等移动通信 设备进行设定的特点。另外支持分隔符设定功能故可根据用户通信环境进行应用。

#### ☞ 为了将 PBH-154 通过无线连接。必须需要 Ralink 公司使用 RT3070/RT5370 芯片的 USB 形态的 无线联网模块。

#### 1.2 主要特征

- 将现有RS232/RS422/RS485串口设备连接到有线网络或是无线网络
- 支持4个RS232/RS422/RS485端口 (最大230,400bps, DB9-M 接口)
- Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (Auto-Sensing)
- IEEE 802.11 b/g : 支持搭载Ralink RT3070/RT5370芯片的USB无线模块
- 支持Infrastructure, Ad-hoc无线网络构成
- Soft AP (没有AP的情况通过智能手机或是笔记本电脑的设定及连接)
- 保安功能 (Password, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK)
- WPA Enterprise (EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP)
- 提供网页设定功能
- 2个TCP连接模式(TCP server, TCP client)

#### 1.3 应用构成图

- 1.3.1 有线网络
  - 与PC 1:1连接的构成





Serial device

SOLLAE SYSTEMS



图 1-3 利用IP路由器的构成例





- 图 1-4 串口隧道技术 例
- 1.3.2 无线网络
  - 与可进行无线网连接的PC进行1:1连接



图 1-5 与可进行无线连接的PC进行1:1连接

● 利用AP的内部网络构成



图 1-6 利用AP的内部网络连接





图 1-7 利用xDSL/网络因特网连接



## 1.4 产品规格

1.4.1 硬件规格

中派	输入电压	DC 5V (±0.5V) / USB		
电源	消费电流	一般235mA(USB无线联网模块除外)		
产品	大小	180mm x 90mm x 24mm		
重	量	大约 417g (USB无线联网模块除外)		
		4 x RS232/422/485		
	串口	COM1, COM4: 2,400bps ~ 230,400bps		
		COM2, COM3: 1,200bps ~ 230,400bps		
按口	网络	10 Base-T / 100 Base-TX Ethernet		
按口		Auto MDI/MDIX (cable auto-sensing)		
	USB	IEEE802.11b/g		
		(需要Ralink RT3070/5370 chipset wireless		
		adaptor )		
泪斑	工作温度 /	40 05 % (UCD工经联网按44 体力)		
価反	保存温度	-40 ~ 83 C (USD 儿线联网模块陈外)		
认证		KC, CE, FCC		
RoHS		RoHS Compliant		
Software		PHPoC Writer		

表 1-1 硬件规格



1.4.2 软件规格

协议	TCP,	IP, DHCP, ARP, IEEE802.11b/g	
	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise(EAP-TLS/TTLS, PEAP)		
通信描式	TCP Server	TCP手动连接	
地宿陕八	TCP Client	TCP自动连接	

表 1-2 软件规格



## 1.5 尺寸

1.5.1 尺寸



图 1-8 规格



## 1.6 接口

1.6.1 布置图



图 1-9 布置图

- ① LED: PWR, STS, TX, RX
- ② 以太网端口: 10/100M
- ③ USB HOST 端口: 连接USB无线网络适配器
- ④ USB 设备端口 (Setup): 连接PHPoC Writer用
- ⑤ 电源端口 (DC 5V)
- ⑥ 功能按钮 (Func)
- ⑦ 串口端口: RS232 / RS422 / RS485



1.6.2 LED

LED	标示	状态	说 明
电源 PWR		亮	正常供应产品电源时亮
	STS	闪	基本模式
八心		亮	按钮设置模式
<b>н</b> п ту	TX1 ~ TX4	闪	通过串口端口传送数据时
中口 1A		亮	连接TCP连接时
фпру	DV1 DV4	闪	自串口端口接收数据时
ΨЦKA	КАТ ~ КХ4	亮	TCP连接中时

表 1-3 正面LED状态

#### ☞ 当产品发生问题时显示的LED状态请[表 7-1 各现象LED动作]。

1.6.3 为了 PC 连接的 USB 设备端口

为了连接产品与PC的端口。通过此端口利用USB线将产品与PC连接后利用PHPoC Writer连接到 产品。当连接USB后将变更为固件下载模式,将无法进行产品的通信。

另外此端口还作提供产品DC 5V电源的角色。

1.6.4 功能按钮 (Func)

按此按钮将按设置模式动作。将设备的参数进行初始化或是通过无线网络设置产品时使用。



#### 1.6.5 电源供应

为了电源供应PBH-154提供两个端口。因此用户可选择两个端口中一个以上选择供电。

● 电源端口

电源端口使用DC 5V,端口规格如下。



图 1-10 电源端口规格

● Setup端口(USB设备端口)

通过Setup端口可提供DC 5V电源。只通过此端口提供电源时,可能出现因电源不足而出现 产品误运行。另外当USB线连接到产品时,将变为固件下载模式,故产品将无法进行通信。

#### 1.6.6 为了无线网络连接的 USB HOST 端口

PBH-154提供可以连接USB形态的无线联网模块的USB HOST端口。在此端口连接无线网络模块可将PBH-154连接到802.11b/g无线网络。但是连接无线模块期间无法使用以太网即有线网络。

☞ 为了将 PBH-154 连接到无线网络必须使用 Ralink 公司的 RT3070/RT5370 芯片 USB 形态的无线 模块。



#### 1.6.7 串口

PBH-154的各串口端口由9针D-sub Male连接器组成,不仅是RS232还可以设定为RS422及RS485。



图 1-11 9针D-sub Male 连接器

● RS232端口规格 针 号码 针 名称 针 说明 信号级别 方向 备注 DCD RS232 N/C 1 Data Carrier Detect 输入 2 RXD Receive Data RS232 输入 必须连接 3 TXD Transmit Data RS232 输出 必须连接 4 DTR Data Terminal Ready RS232 输出 选择连接 5 GND Ground Ground \_ 必须连接 RS232 6 DSR Data Set Ready 输入 选择连接 7 RTS Request To Send RS232 输出 选择连接 8 CTS Clear To Send RS232 选择连接 输入 9 RI Ring Indicator RS232 输入 N/C

表 1-4 RS232端口规格

☞ N/C(Not Connected): 无法连接



针 号码	针 名称	针 说明	信号级别	方向	备注
9 TX + Transmit Data		Transmit Data +	RS422	输出	必须连接
1 TX - Transmit Data		Transmit Data -	RS422	输出	必须连接
4	4 RX + Receive Data +		RS422	输入	必须连接
3 RX - Receive Data -		RS422	输入	必须连接	
5 GND Ground		_	-	必须连接	

#### ● 串口端口规格(RS422)

表 1-5 RS422端口规格

● 串口端口规格(RS485)

针 号码	针 名称	针 说明	信号级别	方向	备注
9	TRX +	Data +	RS485	输入/ 输出	必须连接
1	TRX –	Data -	RS485	输入/ 输出	必须连接
5	GND	Ground	_	_	必须连接

表 1-6 RS485端口规格

● 串口端口特征

区分	值
端口 数	4
种类	RS232 / RS422 / RS485
通信速度	2,400 ~ 230,400 [bps]
奇偶位	NONE / EVEN / ODD / MARK / SPACE
数据位	8 或是 7 (7数据位需与奇偶位一起使用)
停止位	1 或是 2
流量控制	NONE, RTS/CTS, Xon/Xoff

表 1-7 串口端口特征



#### 1.6.8 以太网接口

PBH-154的网络部分由以太网构成,通过UTP线连接即可。以太网部分自动识别10 Mbit与 100 Mbit连接,提供自动识别1:1电线或是cross over电线的auto MDI/MDIX功能。



#### 图 1-12 RJ45以太网连接器

● 以太网端口(RJ45)规格

针 号码	针 名称	方向	
1	TX+	输出	
2	TX-	输出	
3	RX+	输入	
4	_	_	
5	_	_	
6	RX-	输入	
7	_	_	
8	_	_	

表 1-8 以太网端口 (RJ45)规格

● RJ45连接器LED

LED	动作	状态
	亮	连接到网络
绿色	灭	未连接到网络
	闪	在网络上有数据

表 1-9 RJ45连接器LED



## 2 动作模式

## 2.1 有线模式

连接有线将按有线网络模式工作。此时无线模块需为未连接状态或将无线网络(WLAN)设定为不使用(Disable)。



#### 图 2-1 与PC间的连接

### 2.2 无线网络模式

设定为无线后连接USB无线模块,将按无线网络模式工作。PBH-154支持IEEE802.11b/g。 IEEE802.11标准也称为Wi-Fi根据网络种类大概分为Infrastructure模式,Ad-hoc模式,Soft AP 模式。为了保安支持WEP,WPA-PSK,WPA-Enterprise (EAP-TLS/TTLS, PEAP)。

### ☞ 为了将 PBH-154 通过无线连接必需用 Ralink 公司 RT3070/RT5370 芯片的 USB 形态的无线电 源模块。

2.2.1 Infrastructure

Infrastructure模式下,设备通过无线AP(Access Point)构成网络。AP是将无线数据转为有线 (Ethernet)的设备。因此在Infrastructure模式下无线设备也可以与有线设备进行通信。





图 2-2 Infrastructure 模式

## Wireless LAN

WLAN topology	○ Ad-hoc <ul> <li>Infrastructure</li> <li>O Soft AP</li> </ul>
Channel	1 •
SSID	sollae
Shared Key	····· ( I hide key)
802.1x	None

图 2-3 Infrastructure设定



#### 2.2.2 Ad-Hoc

Ad-hoc模式下只支持无线设备间构成的网络。没有无线AP的情况下构成网络并通信,故可 迅速又轻易的设定Ad-hoc模式。因没有固定的有线网络及只需要构成小规模无线网络下适 合此构成。部分制造商将此方法称为peer-to-peer模式。



图 2-4 Ad-hoc模式

## Wireless LAN

WLAN topology	● Ad-hoc 〇 Infrastructure 〇 Soft AP
Channel	8 •
SSID	sollae
Shared Key	••••• ( I hide key)
802.1x	None

图 2-5 设定Ad-hoc模式



2.2.3 Soft AP

SoftAP(SoftwareembeddedAccessPoint)是无线客户端通过软件构成的AP功能扮演AP角色的模式。利用此模式不仅是笔记本电脑和智能手机还可以与在不支持Ad-hoc的无线客户端进行通信。

PBH-154支持Soft AP功能。此时获得自身192.168.0.1的IP地址,与其连接的设备通过DHCP分 配 192.168.X.X范围的IP地址。(支持简单的服务器功能)



图 2-6 Soft AP模式

如下在[Wireless LAN]可以手动设定Soft AP功能。

#### Wireless LAN

WLAN topology	○ Ad-hoc ○ Infrastructure ⑧ Soft AP
Channel	8 🔻
SSID	sollae
Shared Key	····· ( I hide key)
802.1x	None

图 2-7 Soft AP模式设定



#### 2.2.4 构成要素

● 网络名称(SSID)

SSID是区分无线网络的ID。无线设备们在网络互相进行通信需要设定统一的SSID。举例来 讲,在已设定基本构架的Infrastructure模式网络中设置PBH-154,需要将在对应无线网 络AP设定的SSID设定在 PBH-154。没有设定SSID或 SSID 不同于无线AP, PBH-154将无法 通信,请一定先设定SSID之后再使用。PBH-154出厂时SSID为 "sollae"。SSID的最大长 度是31字节,设定值可以使用ASCII文字。

• Channel

无线网络设备互相进行通信时使用2.4GHz或是5GHz范围的ISM(Industrial, Scientific, and Medical)无线频率范围。IEEE802.11无线规格中此频率被分为14个频率。在相同地区 设定两个以上无线网络时为将其互相之间的干扰最小化,间隔4个以上的频率为最佳设定。 各国家对使用无线网频段有相应限制,故此向也需要进行考虑。在韩国可使用的频率为 1~13频段。

- 2.2.5 认证与保安
  - 认证 (Authentication)

如要将无线设备在Infrastructure模式下使用时,在其对应的无线AP下需要获得认证。可分为 开放模式(Open System)和共享模式(Shared Key)。设定共享模式时需要预先设定在无线AP上的 KEY值。

• WEP (Wired Equivalent Privacy)

为了在IEEE802.11中所传达的无线数据保安密码化的标准。使用WEP,根据设定不同需要设定64字节或是128字节的值,其设定值可使用HEX码和ASCII文字。



• WPA (Wi-Fi Protected Access)

WPA是对应WEP而被建议的安全标准,通过使用TKIP(Temporal Key Integrity Protocol) 解决了WEP的弱点。有使用认证服务器的Enterprise与不使用认证服务器的 PSK(Pre-Shared Key)的模式。

• WPA2

有关无线安全标准IEEE802.11i为了最终的无线安全建议使用不是TKIP的 CCMP (Counter Mode with Cipher Block Changing Message Authentication Code Protocol)。CCMP使用加密算法 AES(Advanced Encryption Standard),采用该安全标准并发布的安全标准为WPA2。与WPA相同也 有Enterprise模式与PSK模式。



## 3 网络设定

## 3.1 利用PBH-154连接

3.1.1 通过无线的连接 (Soft AP)

通过无线网络设定的方法如下。

- ① 连接USB无线模块
- ② 给产品加5V 电源
- ③ 进入按钮设定模式

按功能按钮(Func)即可进入。进入后STS LED亮。

④ 利用Soft AP连接无线网络
 利用笔记本电脑或是智能手机,利用Soft AP与正在工作的产品通过无线连接。无线网络
 SSID是 "phpoc\_产品 MAC地址后 6位"。
 (例 phpoc\_000001)

< 🛜 Wi-Fi	OFF ON
WI-FI NETWORKS	SEARCHING
phpoc_070104 Connected	<b>?</b>

图 3-1 利用Soft AP连接无线

⑤ 确定IP地址

连接成功PBH-154的IP地址是"192.168.0.1", 连接到PBH-154的Soft AP上的无线设备将 192.168.X.X的IP地址自PBH-154自动被分配。



3.1.2 通过有线网络的连接

为了设定产品PC上需要浏览器与有线网络适配器。

① 有线网络连接

将产品与PC利用LAN线连接。

② 将产品与USB连接 将PBH-154与PC利用USB线连接。

### ☞ PC 上第一次 连接 PBH-154 的情况设备驱动器自动被安装。没有自动安装的情况需在 ST Micro 公司网页下载驱动并安装。

#### ☞ STM32 USB Virtual Com Port Driver 下载页面:

http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF257938

③ 确认IP地址

利用PHPoC Writer连接相应端口后在网络信息上确认相应被分配的IP地址。

File Functi	Nriter X	
COM PORT	T COMS	
	POC Language PHPoC Wr Network information IPv4 network information Device IP address - 192.168.7.44 Subnet mask - 255.255.255.0 Gateway - 192.168.7.1 Name Server - 0.0.0.0 IPv6 network information Link Local -::0	X
	Global - ::0 / 0 Gateway - ::0	ОК

图 3-2 确认被分配的IP地址



## 3.2 网页设定

3.2.1 次序

1. WEB browser	Run a WEB browser on your PC		
2. Connection	Connect to the WEB server		
3. Configuration	Set the values of the parameters properly		
4. Save	Save the setting with the [save] button		

图 3-3 网页设定次序

3.2.2 连接到网页服务器

浏览器地址上输入PBH-154的IP地址。如果使用按钮设定模式请输入192.168.0.1。

192.168.0.1	G	6
图 3-4 移动网页浏	览器(无线)	er.



图 3-5 PC网页浏览器 (有线)



#### 3.2.3 网页设定页

					SOLLAE SYS
	DDI	15/			
		1-104			
PASSWORD					
	Net	work			
IP address Type	Static IP ad	dress 🖲 DHCP	(Auto DNS serve	r)	
IP address	0.0.0.0				
Subnet mask	0.0.0.0				
Gateway IP address	0.0.0.0				
DNS IP address	0.0.0				
	Wirele	ess LAN			
WLAN	Enable	Disable			
WLAN topology	Ad-hoc •	Infrastructure	Soft AP		
Channel	1 💌				
SSID	sollae				
Shared Key		( 🗹 hide	e key)		
802.1x	None •				
	Serial / Co	mmunicat	ion		
	COM1	COM2	сомз	COM4	
Serial Type	RS232 *	RS232 •	RS232 •	RS232 •	
Baud rate [bps]	115200 🔻	115200 🔻	115200 🔻	115200 •	
Parity	None 🔻	None •	None •	None •	
Data bit	8 🔻	8 •	8 🔻	8 🔻	
Stop bit	1 🔻	1 •	1 🔻	1 •	
Flow control	None 🔻	None •	None •	None •	
Frame delimiter [HEX]					
Communication Mode	TCP Server V	TCP Server V	TCP Server V	TCP Server V	
	0.0.0	0.0.0	0.0.0.0	0.0.0	
Server IP Address		14701	14702	14703	
Server IP Address Server Port	14700	14701			

图 3-6 网页设定页面



## 3.3 设定项目

#### 3.3.1 基本设定值

项目		初始值		
Notwork	Local IP Addross	DHCP		
Network	LOCAL IF AUDIESS	(必要确定被分配的IP)		
	WLAN	不使用 (Disable)		
Wineless LAN	Topology	Infrastructure		
WITCHESS LAN	SSID	sollae		
	Security	无		
	Serial Type	RS232		
	Baud Rate	115, 200bps		
	Parity	NONE		
	Data Bits	8		
Serial /	Stop Bit	1		
Communication	Flow Control	NONE		
(COM1~4)	Communication mode	TCP 服务器		
		COM1: 14700		
	Local Dant	COM2: 14701		
	Local Port	COM3: 14702		
		COM4: 14703		

表 3-1 主要参数的基本设定值



#### 3.3.2 Network

#### Network

IP address Type	$\odot$ Static IP address $\bigcirc$ DHCP (Auto DNS server)
IP address	192.168.0.100
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway IP address	192.168.0.1
DNS IP address	0.0.0.0

图 3-7 网络项目

- IP 地址类型(IP address type)
   可以选择固定IP地址或是动态 IP (DHCP)地址。
- 产品IP地址(IP Address)
   设定产品固定IP地址的地方。使用DHCP的情况自动被分配IP地址,故无法设定此项目。
- 子网掩码(Subnet Mask) 选择固定IP地址时,设定安装ezTCP网络的子网掩码(Subnet Mask)的项目。
- 网关 IP地址(Gateway IP)
   选择固定IP地址时,设定安装ezTCP的网络的网关IP地址(Gateway IP Address)的项目。
   网关类似为了向其他网络通信时必要的门一样。因此,设定不准的情况无法向其他网络进行网络通信。
- DNS服务器 IP地址(DNS IP Address)
   选择固定IP地址时输入需要的使用 DNS服务器IP地址的位置。



#### 3.3.3 Wireless LAN

Wireless LAN		
WLAN	$\odot$ Enable $\bigcirc$ Disable	
WLAN topology	○ Ad-hoc    Infrastructure    Soft AP	
Channel	1 🗸	
SSID	sollae ×	
Shared Key	••••••••• (Inde key)	
802.1x	None 🗸	

图 3-8 无线网络项目

● 无线网络

可以选择是否使用无线网络。

- 无线网络种类(WLAN Topology)
   选择无线网络协议。可以选择Infrastructure, Ad-hoc或者Soft AP中的一个。
   Infrastructure模式下与无线设备通过AP(Access
   Point)构成网络。通过AP可将无线产品连接到有线网络上。Ad-hoc, Soft AP模式只通过
   无线设备构成网络。
- Channel

Ad-hoc与Soft AP模式的情况选择要通信的频率。在相同地点设置2个以上的无线网络时,为了最小化干扰情况,建议设定间隔4个以上的频率。

SSID(Service Set Identifier)
 SSID是区分无线网络的ID。IEEE802.11b/g无线设备在网络互相进行通信,需要设定统一的SSID。 Infrastructure的模式下,需要将要连接的AP的SSID设定在相应产品上。
 出厂设定的SSID设定为"sollae"。

OLLAE SYSTEMS

• Shared Key

在无线网络认证方式大概区分为开放系统认证(Open-system Authentication)与共享密钥 认证(Shared-Key Authentication)。开放系统认证通过请求与应答来交换达成认证。相 反共享模式是利用设定的密钥针对使用相同密钥的设备进行的认证方式。 PBH-154支持的无线认证方式与各协议是否可用,如下图。

类型	说明	Infrastructure	Ad-hoc	Soft-AP
None	开放认证	0	0	0
WEP	64, 128 bit key	0	0	0
WPA-PSK	8~63 bytes key	0	Х	Х
WPA2-PSK	8~63 bytes key	0	Х	Х

表 3-2 WLAN Authentication



	COM1	COM2	сомз	COM4
Serial Type	RS232 🗸	RS232 🗸	RS232 🗸	RS232 🗸
Baud rate [bps]	115200 🗸	115200 🗸	115200 🗸	115200 🗸
Parity	None 🗸	None 🗸	None 🗸	None 🗸
Data bit	8 🗸	8 🗸	8 🗸	8 🗸
Stop bit	1 🗸	1 🗸	1 🗸	1 🗸
Flow control	None 🗸	None 🗸	None 🗸	None 🗸
Frame delimiter [HEX]	0d	Oa	Od	0a 🛛
Communication Mode	TCP Server V	TCP Server V	TCP Server V	TCP Server ∨
Server IP Address	0.0.0	0.0.0	0.0.0	0.0.0
Server Port	14700	14701	14702	14703
Listen Port	14700	14701	14702	14703

#### Serial / Communication

图 3-9 串口 / TCP通信设定

● 串口种类 (Serial type)

选择PBH-154的串口端口。接口有RS232, RS422(full duplex), RS485(half duplex)。

● 串口通信 (Baud rate)

设定串口通信速度(2,400~230,400bps)。单位是bit/sec。

● 奇偶位 (Parity)

选择串口数据的奇偶位。 5个选项如下。

种类	说明
None	不使用奇偶位
Even	数据位全部相加的数为奇数的情况奇偶位为 1
Odd	数据位全部相加的数为偶数的情况奇偶位为 1
Mark	奇偶位无条件为 1
Space	奇偶位无条件为0

表 3-3 Parity选项

• 数据位(Data bit)

选择串口数据的数据位(7, 8字节)长度。基本值是8。 7字节的情况需要一起给设定奇偶位的长度。

● 停止位(Stop bit)



串口端口的停止位选择(1,2字节)长度。基本值为1。

● 流量控制 (Flow control)

选择串口端口流量控制方式。

种类	说明	
None	不使用流量控制	
RTS/CTS	通过RTS/CTS 流量控制(硬件)	
Xon/Xoff	通过Xon/Xoff 流量控制(软件)	

表 3-4 Flow control 选项

● 分隔符 (Frame delimiter [HEX])

指定特定分隔符将串口进来的数据传送到网络时,可以将数据利用分隔符分开后传送。 分隔符需要按16进制型式输入。最大长度 4字节。

- 通信模式 (Communication mode)
   选择PBH-154的通信模式。有TCP服务器和TCP客户端模式。
- 通信IP地址 (Server IP address)
   按TCP客户端工作时,输入服务器本地IP地址的位置。
- 通信端口 (Server port)

按TCP客户端工作时,输入服务器本地端口号的位置。

本地端口 (Listen port)
 按TCP服务器工作时等待连接的 TCP端口号。



## 4 通信模式

### 4.1 概要

根据远程HOST的通信方式有下面两个形式的通信模式。

通信模式	说明	连接
TCP服务器	自TCP客户端等待连接	手动
TCP客户端	试图向TCP服务器连接	自动

#### 表 4-1 通信模式比较

### 4.2 TCP 服务器

PBH-154按服务器动作的模式。此情况自远程HOST自产品中设定的[产品本地端口]进入TCP连接就接受连接。成功连接后自串口端口进来的数据进行TCP/IP处理后传送到远程HOST,自远程HOST进入的TCP/IP数据经TCP/IP处理后传送到串口端口进行数据通信。

- 4.2.1 主要设定项目
  - Local port 指定等待TCP连接端口的地方。





图 4-1 time chart

始点	状态	
~	等待TCP连接中	
(	远程HOST的TCP连接邀请(SYN) 始点	
~	TCP 连接过程	
2	TCP 连接结束	
~	双方向通信	

表 4-2 根据始点的状态

在这里在TCP连接结束始点(②)前进入的串口数据"123",其设置被无视并不会传送到远程HOST上。

### 4.3 TCP 客户端

PBH-154以客户端模式动作的模式。此情况向已在产品设定的[通信地址]和[通信端口]邀请TCP 连接。连接成功后自串口端口进来的数据经TCP/IP处理后传送到远程HOST,自远程HOST进来的数据经TCP/IP数据处理后传送到串口端口进行数据通信。

- 4.3.1 主要设定项目
  - 通信地址



输入邀请TCP连接的远程HOST的IP地址的位置。

● 通信端口

输入邀请TCP连接的远程HOST的本地端口号码的位置。

4.3.2 动作 例



图 4-2 time chart

始点	状态	
	启动后邀请TCP连接	
~	TCP连接过程	
(	完成TCP连接	
2	双方向数据通信	

表 4-3 依据始点的状态

在这里在TCP连接结束始点(②)前进来的串口数据"123"将被无视并不会传送到远程HOST。



## 5 系统管理

## 5.1 固件升级

5.1.1 固件

固件是启动 PBH-154的软件。每增加新功能或更新时将发布新的固件版本。建议使用最新固件。 5.1.2 升级次序

- 下载最新固件
   在PC上下载最新固件。最新固件可在我公司网站下载。
- 连接USB端口 将产品的Setup端口通过USB线与PC连接。
- 准备PHPoC Writer程序 实行及传送
   为了固件传输实行PHPoC Writer程序。
- 确认固件文件及传送

PHPoC Writer	
File Function	
COM PORT COM5 -	
POC file PHPoC Writer	r
File Function	
Dopen a por	c file
	PHPoC Writer
LF	ile Function
	COM PORT COM5
	C:\Users\hmkim\Desktop\pbh154.poc

- 图 5-1 传送固件
- ① 确认所选文件路径及文件名
- ② 按 ( )按钮传送固件

## 6 附加功能

## 6.1 设定密码

为了防止被任意更改设定可以设置密码。长度为最长8字节由英文字母或是数字组成的。

	PRH-	154
PASSWORD		
	Password	Settings
Password		
New Password	•••••	(1~8 digit)
Confirm Password		
	图 6-1 设定	至密码
果在PBH-154上设定了密	否码将按下窗显示。	
https://www.google.co.kr. ×		
← ⇒ × □ 192.168.7.4	4	☆ 〓
Authentie The server	cation Required	× username and

Log In

Cancel

• (1)

• 2

- ① 不检查用户姓名。可不填或者输入任意值。
- ② 密码栏输入设定在PBH-154的密码。

User Name:

Password:

## 6.2 无线网认证

#### 6.2.1 使用 WEP

● 可使用的WLAN协议

可用的协议是Ad-hoc, Infrastructure, Soft AP。

● AP设定

先设定无线AP上使用的认证方式(开放系统模式 / 共享模式),设定密钥值长度(64 / 128)等。无线AP的设定方法请参看相应的产品说明。

● 产品设定

在网页设定页面[Wireless LAN]中在[Shared Key]项目上,输入在AP设置的WEP密钥。

Wireless LAN		
WLAN topology	○ Ad-hoc 💿 Infrastructure ○ Soft AP	
Channel	1 •	
SSID	sollae	
Shared Key	( 🗹 hide key)	
802.1x	None	

#### 图 6-2 设定保安密钥的画面

区分		位置	例	
Ī	WEP64(64字节)	字符串 (ASCII)	5	abcde
	WEP128(128字节)	字符串 (ASCII)	13	0123456789abc

表 6-1 WEP密钥



#### 6.2.2 使用 WPA-PSK

● 可用协议

可用协议是Infrastructure。

● AP设定

先在AP上设定WPA-PSK或是WPA2-PSK,设定要使用的值。AP的设定方法请参考相应产品的 用户说明书。

● 产品设定

在网页设定的[Wireless LAN]中[Shared Key]项目上输入在AP设定的WPA-PSK密钥。(请 参考图 6-2)

#### ☞ WPA-PSK的密钥是8 ~ 63字的文字串。

- 6.2.3 使用 WPA-Enterprise
  - AP设定

首先将AP的认证方式选择为WPA-Enterprise,设置与认证服务器的连接。AP的设定方式请 参考相应产品的说明书。

#### ☞ PBH-154支持EAP-TLS / TTLS, PEAP。

● 产品设定

按PHPoC Writer的设定(这里) 按钮选择无线网络。选择802.1X项目上使用的认证协议。

区分	被要求的设定值	
EAP TLS	认证服务器用户账户,客户端认证书	
EAP TTLS	认证服务器用户账户 / 设定密码	
PEAP	认证服务器用户账户 / 设定密码	

表 6-2 802.1X 项目



● EAP-TLS 设定方法

EAP-TLS的情况,利用 PHPoC Writer在产品保存认证书。 下面是设定EAP-TLS的顺序。

- ① 在产品设定认证服务器用户账户。
- ②选择[认证管理]按钮。

Password	Certificate	Write	Close

图 6-3 认证管理按钮

③ 在认证服务器上生成的客户端认证保存在产品上。

Certificate and Host Key	×
O Write self signed certi	ficate.
Write signed certificate from certification authorities.	
Read the certificate fr	om a device.
	OK Cancel

- 图 6-4 保存认证书
- ④ 输入认证密码
- ⑤ 确认认证信息



6.2.4 无线高级设定

按此按钮可以变更产品的高级无线设定。 无特殊问题时,建议使用基本提供值。

Advanced Settings
Phy Mode
© 802.11
© 802.11b
802.11b/g
Short Preamble
√ Short Slot
CTS Protection
Background Scan
OK Cancel

图 6-5 无线高级设定

• PHY Mode

可选择产品的PHY Mode为802.11, 802.11b或是802.11b/g中的一个。

• Short Preamble

无线环境好的情况使用此功能,可期待一定的功能升级。无线环境不良时,请设定为不使用。

• Short Slot

选择此功能802.11g设备的情况可期待功能提升。 无线环境不良时,请设定为不使用。

• CTS Protection

使用此功能,同时使用802.11b与11g用无线设备时,有助于通信。



## 6.3 Frame delimiter (分隔符)

分隔符是ezTCP向网络将TCP数据进行分开后传送的值。TCP是将数据按流动方式传送分隔区分 没有太多的意义。但是部分应用程序中需要分隔区分的情况。利用分隔符用户可以将TCP 段落按 串口数据协议的框架分后传送。



图 6-7分隔符功能定义



## 6.4 初始化参数值 (Factory Reset)

可以将产品参数按物理模式进行初始化的功能。

6.4.1 初始化参数次序

顺序	次序	次序 产品状态		
1	短暂按功能按钮(1秒以下)	进入按钮设置模式	亮	
2	按功能按钮5秒以上(维持)	准备初始化 中	快速闪	
3	5秒后确认STS LED	完成初始化准备	灭	
4	完成初始化准备后2秒以内将按着	进行和拉林	古	
	的功能按钮解除		元	
5	初始化后自动启动	初始化状态	灭	

表 6-3 参数初始化 次序

☞ 在初始化准备完了状态下按2秒以上功能按钮时产品的顺序将按转为2。

@ 按钮设置状态下将激活产品的Soft AP功能。此时连接无线网络客户端STS LED将闪。



## 7 不动作时检查事项

使用PBH-154发生问题时,请根据下面顺序进行自检。

## 7.1 无法进行TCP 连接时

● 确认网络连接

确认PBH-154是否连接到了网络。

现象	LED 动作	
无法连接LAN线或是无线网卡	RX1与TX1 LED交替闪烁 RX1 O TX1 RX1 O TX1	
无法与无线网络连接 (无法连接AP时)	RX2与TX2 LED交替闪烁 RX2 O TX2 RX2 O TX2	
未分配DHCP IP	TX1, RX2与RX1, TX2交叉闪烁 RX1 〇 TX1 RX2 〇 TX2 RX1 〇 TX1 RX2 〇 TX1 RX2 〇 TX2	

表 7-1 各现象LED动作



● 确认TCP/IP相关设定

使用专用IP地址时,PC与PBH-154的IP地址要在同一个子网内。验证IP地址与本地端口号码是否正确。另外,固定IP地址时要确认网关IP地址及DNS地址是否正确。

TCP 服务器	TCP 客户端
Local IP Address, Local Port, Subnet	Local IP Address, Server's IP Address,
Mask, Gateway IP Address, DNS IP	Server's Port, Subnet Mask, Gateway IP
Address 等	Address, DNS IP Address 等

表 7-2 有关TCP/IP连接相关主要值

#### ● PING测试

通过PING应答确认是否可以进行网络连接。没有应答请确认IP地址及网络连接是否有问题。

● 确认防火墙

一些强化保安的网络中,网络防火墙阻止外部访问。因此,此种情况与网络管理员联系, 解除要使用的端口号码(例: TCP 14700, TCP 80)。

产品的通信模式
 为了完成TCP连接,一端必须是服务器,另一端是客户端。两个都为服务器或客户端时无
 法进行连接。

### 7.2 TCP连接后串行数据无法通信时

● 确认针连接

确认串行端口针连接是否正确。使用线材的情况,需要选择正确的用户设备针号码的线材。 针规格请在1.6.7串口确认。

- @ 包括RS232使用RS422, RS485的情况,请将Ground(GND)针与串口设备连接。
- 确认串行参数

确认串行通信速度(Baud Rate),数据位,停止位,奇偶位等串行端口是否正确。

☞ 以上项目之外的问题或有任何疑问请与我公司技术部门联系。



## 8 相关资料

## 8.1 技术资料

相应技术资料可在公司网页查看。

- 产品规格书
- 安装说明书



## 9 技术支援及质保期间

### 9.1 技术支援

如有其他使用方面问题时利用我社网页的技术支援栏的FAQ及提问/问答揭示板或请发电 子邮件给我们。

- E-mail: <u>support@eztcp.com</u>
- Homepage: <u>http://www.eztcp.com/ch/support/</u>

### 9.2 保证

9.2.1 退货

如有退货要求,应在购买产品两周之内提出退货要求。逾期不予退货。

9.2.2 无偿 A/S

在购买产品2年之内产品出现瑕疵时无偿修理及调换。但由于使用者过失引起的将提供有 偿修理及调换服务。

9.2.3 有偿 A/S

超过产品质量保证时间(2年)的产品及因使用者过失引起的产品瑕疵将提供有偿修理并 提供调换服务。



## 10 注意事项及免责声明

## 10.1注意事项

- 对本产品进行改造时不在质保范围。
- 对本产品的相关事项为了提高性能在没有预告情况下可能会发生变更。
- 在超过本产品使用条件下使用时候不保证产品质量。
- 禁止对本产品固件及所提供的软件的 Reverse Engineering 行为。
- 禁止对本产品固件及所提供的软件作为原来用途之外使用。
- 不要在极端的高温及低温,或者在振动严重的情况下使用。
- 不要在高湿度、油腻的环境下使用。
- 不要在腐蚀性或可燃性燃气等环境下使用。
- 在噪音严重的环境下不保证产品的正常动作。

● 不要在宇宙、航空、医疗、原子力、运输、交通等安全设备及涉及生命、事故的有要 求特别品质、信赖性用途。

• 万一出现因使用本产品出现事故或损失时,我公司不予承担一切责任。



#### 10.2 免责声明

Sollae systems Co., Ltd. 与其经销商不承担,由不能或无法使用 PBH-154产生的破坏及损失、 由停止营业引起的费用、包括数据损失在内的其他任何经济损失责任。

禁止在未经允许的应用领域内使用 PBH-154。未经允许的应用范围指军事、核、航空、炸药、 医疗、安全设备、消防报警、随电梯用途或是车辆、飞机、货车、船、直升机,及不限于此的所 有交通方式。

另外,禁止在因故障及失败引起的经济损失及器物破坏,可引发人身伤害或造成人或动物死伤的实验、开发及各种应用领域范围中使用。购买者(或是企业)在自愿或非自愿的情况下,在这种未被允许的应用范围使用 PBH-154时,视为同意不追究Sollae systems Co., Ltd. 与其经销商对包括损坏赔偿在内的责任。

对所购产品的退货及修理、更换的赔偿责任与买方(或企业)的个别救助政策是 Sollae systems Co., Ltd. 与其经销商的可选项目。Sollae systems Co., Ltd. 与其经销商在产品制造、销售、供应及使用上所担负的责任,无论是基于质保、合约、过失、产品责任或其他项目,均不应超过产品的原始成本。

Sollae systems Co., Ltd.与其经销商不能保证对包括随附的技术资料、硬件、固件的 PBH-154的适销性,及对伴随特定用途的任何明示或暗示的保证及其他不限于此的其他保证。



## 11 Revision History

Date	Version	Description	Author
2014.08.07	1.0	O Initial release	Amy Kim
2014.09.25	1.1	O Updated serial specification	Amy Kim

