8 端口远程 I/0 控制器

CIE-H10 用户说明书

Version 3.5



Sollae Systems Co., Ltd.

http://www.ezTCP.com



This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product sho uld not be treated as household waste when you wish to dispose of it. Instead, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and elect ronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help preven

t potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be c aused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve nat ural resources. For more detailed information about the recycling of this product, please contact yo ur local city office, household waste disposal service or the retail store where you purchased this pr oduct.

※ 因翻译问题发现疑处,请以英文说明书为准。



目录

1	产品	概要	6 -
1.1	概	要	6-
1.2	产	品特征	6-
1.3	应	用构成图	7-
1.4	技	术规格	10 -
1	.4.1	硬件规格	· 10 -
1	.4.2	软件规格	. 11 -
1	.4.3	输入端口	. 11 -
1	.4.4	输出端口	- 13 -
1	.4.5	RS232 端口(DB9M)	. 14 -
1	.4.6	以太网接口	· 15 -
1	.4.7	电源	· 15 -
1	.4.8	LED系统	- 16 -
1	.4.9	ISP 开关	- 16 -
2	设定	及测试	17 -
2.1	设	定	17 -
2	2.1.1	网络范围设定	. 17 -
2.2	试	启动	19 -
2	2.2.1	Modbus/TCP 测试	. 19 -
2	2.2.2	利用浏览器(HTTP)的测试	- 21 -
3	IP ‡	也址及参数值设定	23 -
3.1	利	用ezManager的设定	23 -
3	2.1.1	<i>通过LAN的设定</i>	- 23 -
3	.1.2	利用串行端口的设定	- 24 -
3.2	AT	·C – AT 命令	26 -
4	动作	模式	27 -
4.1	什	么是动作模式?	27 -
4.2	进	入各动作模式的方法	27 -
4.3	各	动作模式比较	28 -
4.4	_	般模式	28 -
4.5	串	行设定模式	29 -



4.5.1	参数设定	29 -
4.5.2	解除保安功能	29 -
4.6 IS	P模式	29 -
4.6.1	固件升级	29 -
4.6.2	网页升级	29 -
4.6.3	解除保安功能	29 -
5 I/O	接口	30 -
5.1 M	ODBUS/TCP	30 -
5.1.1	相关设定项目	31 -
5.1.2	Modbus/TCP 的Slave模式	31 -
5.1.3	Modbus/TCP 的Master模式	32 -
5.1.4	TCP连接模式	33 -
5.1.5	初始状态	33 -
5.1.6	脉冲(Pulse)控制	33 -
5.2 串	D Modbus/TCP	33 -
5.3 MA	CRO 模式	34 -
5.3.1	Operator	34 -
5.3.2	Operand	34 -
5.3.3	Equation 例	35 -
5.4 WE	B(HTTP)	36 -
5.4.1	变更WEB端口号码	36 -
5.4.2	上传使用者网页功能	37 -
6 通信	模式	38 -
6.1 TC	CP 服务器	38 -
6.1.1	主要设定模式	38 -
6.1.2	动作 例	38 -
6.2 TC	CP 客户端	40 -
6.2.1	主要设定项目	40 -
6.2.2	动作 例	41 -
6.3 A	「命令	44 -
6.3.1	主要设定项目	44 -
6.3.2	动作 例	45 -
6.4 U	DP	47 -
6.4.1	主要设定项目	47 -
6.4.2	动作 例	48 -



7	系统	管理	51 -
7.1	固	件升级	51 -
7.	.1.1	固件	51 -
7.	.1.2	升级顺序	51 -
7.2	变	更网页	53 -
7.	.2.1	网页	53 -
7.	.2.2	变更顺序	53 -
7.3	产	品状态检测	56 -
7.	.3.1	利用TELNET的状态检测	56 -
7.	.3.2	利用ezManager的状态检测	59 -
8	其它	有用的功能	61 -
8.1	保	安功能	61 -
8.	.1.1	制约产品连接	61 -
8.	.1.2	密码设定	61 -
8.2	选	项栏的功能	61 -
8.	.2.1	IP 地址通报功能	61 -
8.	.2.2	MAC 地址传送功能	62 -
8.	.2.3	查看调试信息	63 -
8.3	串	行端口栏 功能	65 -
8.	.3.1	串行端口设定/状态传送 (RFC 2217) - ①	65 -
8.	.3.2	不使用延时功能 - ②	65 -
8.	.3.3	数据帧间隔 - ③	65 -
8.	.3.4	数据传送间隔 - ④	66 -
8.	.3.5	TCP Server / Client 模式 - ⑤	66 -
8.	.3.6	分隔符 - ⑥	66 -
8.4	数	字 I/O 端口相关功能	66 -
8.	.4.1	信号维持时间(Valid Time)	66 -
8.	.4.2	<i>输出延时(Delay)</i>	66 -
9	故障	时注意事项	67 -
9.1	通	过ezManager无法搜索的情况	67 -
9.2	无	法进行Modbus/TCP连接时	68 -
9.3	Μ	odbus/TCP 连接后无法进行数据通信的情况	69 -
10	相关	资料	70 -
10.1	技	术资料	70 -



10.2	智能手机用软件	70 -
11 đ	支术支援/质保期间	71 -
11.1	技术支援	71 -
11.2	保证	71 -
11.	2.1 退货	71 -
11.	2.2 无偿 A/S	71 -
11.	2.3 有偿 A/S	71 -
12 差	主意事项及免责声明	72 -
12.1	注意事项	72 -
12.2	免责声明	73 -
13 R	Revision History	74 -



产品概要

1.1 概要

随无所不在的时代到来,为了控制温度、湿度、压力等传感器与远程设备的电源等的系统被广泛使用。CIE-H10担任控制此种远程设备的角色。自传感器的数字输出作为输入监视,控制远程地的邀请或输出端口的继电器。这为HTTP, Modbus/TCP, 串行Modbus/TCP还有Macro等使用。而且还可作为原ezTCP/LAN设备的串行 ↔ TCP/IP 转换器的角色,可按用户使用用途灵活使用。

1.2 产品特征

- 远程 I/O 控制器
- 8路输入端口 (photo-coupler interface)
- 8路输出端口(relay interface)
- Modbus/TCP 或通过 (HTTP)监视/控制
- 提供用户网页上传功能
- 支持MACRO功能 (可独立工作)
- 稳定的串行至TCP/IP处理数据功能
- 简单的远程设定实用程序(ezManager)



1.3 应用构成图

● 远程数字输入/输出 监视及控制构成 例



图 1-1 远程数字输入/输出 监视/控制 构成 例



● 串行Modbus/TCP构成 例



- 图 1-2 串行Modbus/TCP构成 例
- 因特网开关构成 例



图 1-3 因特网开关构成 例

● 串行开关构成 例



图 1-4 串行开关构成 例



• Macro模式使用构成 例







1.4 技术规格

1.4.1 硬件规格

申调	输入电压	DC 5V (±10%)		
电你	消费电流	510mA typical		
产品				
大小	153mm x 126mm x 32mm			
重量	约 530g			
	输入端口	8 端口数字输入端口(电压输入)		
按口	输出端口	8 端口数字输出端口(节点输出)		
按口	串口	DSUB 9 Pins male		
	网络	RJ45		
142	Etherne	et 10Base-T or 100Base-TX (Auto-Sensing)		
网络	Auto MDI/MDIX(电缆自动监视)			
温度	动作温度: 0 ~ 55℃ / 保存温度: - 40 ~ 85℃			
认证	KC,CE			
环境	遵守欧洲RoHS规则			

表 1-1 硬件规格



1.4.2 软件规格

+th 3 \V	TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, DHCP, DNS lookup, DDNS, Modbus/TCP,			
阶区	HTTP, Telnet COM Port Control Option(RFC2217)			
诊断		在线调试功能		
	一般模式	为了一般通信及设定的模式		
动作模式	ISP模式	为了固件升级的模式		
	串行设定模式	利用串行端口的设定模式		
		Modbus/TCP - Slave/Master, Passive/Active,		
通信描式	I/O 服务器	HTTP, Macro,		
地信侠八		Serialized Modbus/TCP		
	串行服务器	TCP 服务器, TCP客户端, AT命令, UDP		
担世纪它	ezManager	参数设定程序		
100円住庁	ModMap	Windows用 Modbus/TCP 应用程序		

表 1-2 软件规格

1.4.3 输入端口

CIE-H10的输入端口是通过photo-coupler断开,使用者可不依据极性的关系进行连接。 输入端口的电路图如下。



图 1-7 输入端口电路图

输入端口的规格如下。

1.8V 以上	Н	1	
1.2V 以下	L	0	
最大输入电压	24V		
极性	自动 (与极性无关)		

表 1-3 输入端口电压条件

输入端口是以5mm间距终端块组成,通过(-)驱动与使用者设备连接。

- 信号输入方式
 CIE-H10的输入端口基本为电压输入方式。即利用两个有电位差的线输入High。但可
 通过DCA(Dry Contact Adapter)或是构成附加的电路图可通过节点输入方式使用。
- 新入端口只能监视不能控制。



1.4.4 输出端口

CIE-H10的输出端口,同如下 NO(Normal Open) 类型的relay接口。



图 1-8 输出端口电路图

输出端口如下动作。

值	relay 节点
0	OFF
1	ON

表 1-4 输出端口动作

根据输出端口的电压条件允许电流如下。

电压条件	允许电流
DC28V	5A

表 1-5 输出端口允许电流

输入端口是以5mm间距终端block组成,通过(-)驱动与使用者设备连接。



1.4.5 RS232 端口(DB9M)

在CIE-H10有300bps ~ 230,400bps允许通信的一个RS232端口。通过此端口,可进行串 行 ↔ TCP/IP通信及串行Modbus/TCP通信。



图 1-9 D-sub Male 连接器

● RS232 端口规格

号码	名称	说明	级别	种类	备注
1	DCD	Data Carrier Detect	RS232	Input	NC
2	RXD	Receive Data	RS232	Input	必须
3	TXD	Transmit Data	RS232	Output	必须
4	DTR	Data Terminal Ready	RS232	Output	选择
5	GND	Ground	Ground	-	必须
6	DSR	Data Set Ready	RS232	Input	选择
7	RTS	Request To Send	RS232	Output	选择
8	CTS	Clear To Send	RS232	Input	选择
9	RI	Ring Indicator	RS232	Input	NC

表 1-6 RS232 端口针规格

- ☞ NC: 不可连接(Not Connected)
 - 串行端口特征

区分	值
端口 数	1
种类	RS232
通信速度	300 ~ 230,400 [bps]
奇偶性	NONE / EVEN / ODD / MARK / SPACE
数据位	8/7/6/5
停止位	1/1.5/2
流量控制	NONE, RTS/CTS, DTR/DSR

表 1-7 串行端口特征



1.4.6 以太网接口

CIE-H10的网络部分为以太网,连接UTP电线即可。以太网部分自适应10Mbits与 100Mbits连接,提供1:1电线或是自适应 cross over电线的auto MDI/MDIX功能。 以太网设备各自拥有固定地址(或是MAC地址), CIE-H10的硬件地址在出厂时设定。



图 1-1 RJ45 以太网连接器规格

1.4.7 电源

使用DC5V电源,规格如下。



图 1-2 电源



1.4.8 LED 系统

CIE-H10中共有21个系统状态表示灯(LED)。 各表示灯如下动作。

模式	名称	颜色	LED 状态	说明
	PWR	红色	亮	电源开启时
		绿色	亮	连接到100M网络时
共同	LINK	红色	亮	连接到10M网络时
	RXD	黄色	闪	在以太网接收数据包时
	TXD	绿色	闪	通过传送数据包到以太网时
			一次一闪	设定IP地址为固定地址或分配到
	STS	苦岛		动态IP地址时
一帜档士		與巴	4次一闪	未被分配到流动IP地址时
秋保 八			亮	以Modbus/TCP连接时
	DI	黄色	亮	在输入端口输入ON(High)信号
	DO	绿色	亮	在输出端口继电器输出ON信号
串口设定	LINK,STS,		日中行	进入中口仍会捞才时
模式	RXD,TXD	_	עא ניאנאן	近八中口 以 定 候 八 时
ISP 模式	STS	黄色	灭	进入ISP模式时

表 1-8 LED系统状态

1.4.9 ISP 开关

在产品的侧面有ISP按钮。这是为了将 CIE-H10设定为ISP模式模式串口设定模式而设置的按钮。

按此按钮20ms~1秒CIE-H10进入串口设定模式。串口设定模式是可通过电脑的RS232 端口设置CIE-H10参数的模式。或在按此按钮1秒以上或在按下的状态下加电,CIE-H10按 ISP模式动作。固件升级在ISP模式下进行。在ISP模式下可进行固件及网页升级。



在串行设定模式与ISP模式下可复原已设定的密码及产品连接限制。因此发生由此发生的 问题可参考利用。



2 设定及测试

2.1 设定

在此章节通过测试来看一下CIE-H10的动作方式。基本上CIE-H10分别使用独立的输入/输出端口。因此在只进行输入监视或是只控制输出的系统也可使用。当然使用Macro 输入/输出端口互相可连动。

在进行测试前,请先连接CIE-H10与PC的以太网端口。以太网端口通过HUB连接也无妨。



图 2-1 PC与以太网连接

2.1.1 网络范围设定

PC与CIE-H10都设定为私人IP,让其位于同一个网络范围,是为了连接TCP。为了测试设定PC与CIE-H10在同一个网络。

● PC的IP地址设定

PC网络适配器的IP地址按如下变更或增加。

[控制面板] >> [网络连接] >> [相应网络适配器的的属性- 点击鼠标右键]进入因特 网协议(TCP/IP)的属性并选择[高级]按钮,即可按如下添加IP地址。



图 2-2 在PC网络适配器增加IP地址



● CIE-H10设定

CIE-H10的参数设定程序是ezManager。ezManager是视图用应用程序,不需要额外的设定即可使用。

利用ezManager搜索CIE-H10。所有环境参数设定为工厂出厂值。因此在实际应用时通过ezManager搜索后按符合使用目的进行变更。

主要参数的工厂出厂值如下表。在此为了测试请维持CIE-H10的IP地址及所有参数按下参数维持设定。

项目		设定 值		
网友	产品 IP地址	10.1.0.1		
网络	子网掩码	255.0.0.0		
进西	Telnet	激活		
起坝	检测IPv4地址	激活		
	串口种类	RS232		
	串口通信速度	19,200bps		
	奇偶性	NONE		
中口迎口	数据位	8		
甲口垢口	停止位	1		
	流量控制	NONE		
	通信模式	T2S – TCP 服务器		
	产品本地端口	1470		
	网页(网页HTTP)	激活		
	网页(HTTP)端口	80		
	Modbus/TCP	激活		
I/O端口	Master /Slave	Slave		
	连接模式	手动连接		
	多重连接	1		
	产品本地端口	502		

表 2-1 主要环境参数的基本设定值

☞ ezManager 最新版本请参考公司网页。[下载]>>[实用程序]中可下载。



2.2 试启动

2.2.1 Modbus/TCP 测试

通过CIE-

H10的Modbus/TCP监视及控制的测试。此测试是利用我公司提供的Modbus/TCP程序的。 实行ezManager显示如下画面。

Imager v3.3A (2013/07/29) [10.10.1.166-Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection] Image: Connection [Connection] Image:	Modbus/TCP
Search ezTCP MAC_IPSerial MAC_Address 0 30 16 07 80 15 Read Search Reads (1) Product Image: Comparison of the product of the prod	I/O Port Di0 Do0 Di1 Do1 Di2 Do2 Di3 Do3 Di4 Do4 Di5 Do5 Di6 Do6 Di7 Do7 TCP/IP Connection Peer Address 10.1.0.1 Peer Port S02 Connect Disconnect COM Port COMP Close Read Petricular of Close
View Comment	1000 ms Stop Ready
Search All (1) Write Status Simple Test	(5)
Change F/W / HTML Debugging Message Import Variables Multi Write Windows Firewall Modbus/TCP 4	
Set Password Factory Reset Export Variables PING / ARP Select binding IP Certificate	

图 2-3 Modbus/TCP通信测试程序

- ① [全部搜索] 按钮搜索连接在网络的CIE-H10
- ② [搜索结果]确认MAC地址并选择相应产品
- ③ [查看高级目录] 点击选项
- ④ 点击[Modbus/TCP]按钮
- ⑤ 实行右侧的Modbus/TCP测试程序
- @ 在ezManager 3.1F版本以前搜索产品时,测试程序将自动实行。



● Modbus/TCP 通信测试



图 2-4 Modbus/TCP 通信测试

- ① 在通信地址确认相应CIE-H10的IP地址
- ② 通信地址确认相应CIE-H10的Modbus/TCP端口号码
- ☞ 在本地网络领域测试的情况自动设定 ①, ②号项目。
 - ③ 试图用[连接]按钮连接TCP
 - ④ 完成连接后,在CIE-H10的输入端口输入信号时,确认相应端口是否亮
 - ⑤ 利用鼠标点击输出端口确认相应端口
 - ⑥ 完成测试后按[断开连接]按钮终止TCP连接



2.2.2 利用浏览器(HTTP)的测试

利用 HTTP 通过浏览器监视及控制 CIE-H10 的输入/输出端口的测试。 为了测试实行IE浏览器,谷歌Chrome, Mozilla Firefox等浏览器。

←	0.1.0.1/	P - 🗟 Ċ × 🍚 CIE-HI	10	× û ☆ ‡
	DC5V DC5V INPUT DI 0 DI 1 DI 2 DI 3 DI 4 DI 5 DI 6 DI 7 PWR	P < B C × C CLE-H1 LAN RS232 CILE - H110 Source Sollae Systems 2 3 D10 6 5 D00 D11 6 5 D00 D12 6 5 D00 D13 6 5 D00 D14 6 5 D00 D15 6 5 D00 D16 6 5 D00 D17 6 5 D00 D18 6 5 D00 D19 6 5 D00 D16 6 5 D00 D17 6 5 D00 D18 6 5 D00 D19 6 5 D00 D10 7 5 D00 D11 6 5 D00 D13 6 5 D00 D14 6 5 D00 D15 6 5 D00 D16 6 5 D00 D17 6 5 D00 D18 6 5 D00 D19 6 5 D00 D10 5 D00 D11 5 D00 D12 5 D00 D14 5 D00 D15 5 D00 D16 5 D00	ISP RELAY OUTPUT DO 0 DO 1 DO 1 DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 DO 6 DO 7	× n ☆ @
				🔍 100% 🔻

图 2-5 利用网页浏览器连接的画面

- ① 网页浏览器地址栏输入CIE-H10的IP地址 (例: 10.1.0.1)
- ② 在CIE-H10的输入端口输入信号时确认相应端口的灯
- ③ 通过鼠标点击输出端口,确认相应端口的灯
- ④ 通过[Reload]按钮更新状态



● 输出端口 手动控制的方法

	On/0	Off	Pulse	
参数	oi (小写字母, i是端口号码)		pi (小写字母, i是端口号码)	
体	ON	OFF	Time (ms)	
18.	1 0		1~10000	
例	http://10.1.0.1/index.html?o3=1		http://10.1.0.1/index.html?p3=1000	

表 2-2 输出端口 受动控制方法



3 IP 地址及参数值设定

3.1 利用ezManager的设定

🔟 ezTCP Manager v3.3A	(2013/07/29) [10.10.1.16	6-Intel(R) PRO/1000 MT	Network Connection			
Search ezTCP		Network Court Doot	1/2 Part Carrier			
MAC IP Serial		Senal Port	1/O Port Option			
MAC Address 00 30 f9 07 80	0 15 Read	Product CIE+	×	Ver.:1.5A		
Search Results (1)		Network				
00:30:f9:07:80:15 - 1	10.1.0.1	IPv4				
		Local IP Address	0 1 OUses	tatic IP address		
		Subnet Mask	Obtai	n an IP Automatically(DHC	P)	
		255 . 0 .	0 . 0 🔘 Obtai	n an IP Automatically(PPPo	E)	
		Gateway IP Addre	SS PPPoE ID	PPPoE Pas	sword	
		0.0.	0.0	a DNC Carrier Address Auto	an a Kanllu	
		DNS IP Address	Obtai	n an IP From The First Reo	eived Packet	
		0.0.	0.0			
		IPv6				
		Disable	 Use static 	IP address		
		EUI	Obtain an	IP Automatically		
		MAC Address	w			
		Local IP Address			1	
		Gateway IP Addr	255		1	
		DNS IP Address			i -	
	-					
< III	Þ					
View Comment						
Sear	ch All	Write	Status	Simple Test		
Advanced Menu						
Change F/W / HTML	Debugging Message	Import Variables	Multi Write	Windows Firewall	Modbus/TCP	
Set Password	Factory Reset	Export Variables	PING / ARP	Select binding IP	Certificate	

图 3-1 ezManager 实行画面

3.1.1 通过 LAN 的设定

● 检查事项

首先通过LAN将PC与产品连接。在同一网络存在的情况,利用[MAC地址]栏可全部 搜索,相互不同的网络的情况利用 [IP地址]栏读取参数及设定。

● 设定阶段



1. Searching Use [Search All] or [Read] button on ezManager.	
$\overline{}$	
2. Selecting	Select the MAC Address of your product.
3. Setting	Set the values of the parameters.
4. Writing	Store the setting with the [Write] button.

- 图 3-2 通过LAN的设定顺序
- 3.1.2 利用串行端口的设定
 - 检查事项

为了通过RS232端口使用ezManager,需要通过网线将PC与RS232连接。另外产品需要按[串行设定模式]工作。此模式在一般模式下短按ISP针1秒以下LOW,即可进入。进入模式后利用ezManager的串行可设定参数。

● 设定阶段



- 图 3-3 通过串行的设定顺序
- 设定阶段 读取2次参数的顺序



图 3-4 通过串行端口读取参数值的顺序

- ① 选择串行栏
- ② 选择连接的COM端口
- ③ 通过[打开]按钮打开COM端口
- ④ 通过[读取]按钮读取参数
- ☞ 在此说明中未说明的有关ezManager的使用,请参考公司网页。



3.2 ATC – AT 命令

在ATC模式下通过使用AT命令利用串行端口可设定参数。

● 检查事项

PC的COM端口与CIE-H10的RS232端口需要连接状态。当然其串行通信的设定值要一致。在此状态CIE-H10的通信模式为ATC的情况也可通过AT命令设定参数。

TCP/IP	
Communication Mo	de
ATC - AT Comman	nd 🔻
Peer Address	
Peer Port	Local Port
0	1470 TCP Server

图 3-5 AT命令模式设定

● 设定阶段

1. Configuring modes	Set the communication mode to the AT command.	
$\overline{}$		
2. Running Terminal	Run a serial terminal program. (Ex. HyperTerminal)	
3. Setting	Set the values of the parameters using AT commands.	
4. Writing	Store the setting with the AT+PWP command.	

图 3-6 通过AT命令的设定顺序

区分	可能的环境参数		
有关IP地址的相关项 目	产品IP地址, DHCP, 子网掩码, 网关IP地址, 主服务器, …		
连接TCP相关项目	产品本地端口,通信地址(IP地址,HOST名称), …		
选项	传送ESC文字选项,等待连接终止时间,…		

表 3-1 在AT命令模式下可设定的参数

@ 包括以上内容,在AT命令模式下无法设定的参数可在ezManager设定。



4 动作模式

4.1 什么是动作模式?

CIE-H10的动作模式是为了特定的3种目的制定的3种动作模式。

● 一般模式

是平常为了数据通信的模式,根据用途及通信方式有5种通信模式。同时也可进行 产品的搜索或是参数变更。

- 串行设定模式 通过串行端口设定的状态。使用ezManager串行栏需要进入此模式。
- ISP模式

可升级产品固件及网页的状态。因关闭了全部保安功能,故可搜索产品或是变更参数。

4.2 进入各动作模式的方法



图 4-1 各动作模式进入方法



- ① 短暂按功能按钮(1秒以下)
- 2 再加电
- ③ 向ezManager传送F/W
- ④ 长按功能按钮(1秒以上)

4.3 各动作模式比较

下面是各动作模式的比较说明。

模式	进入方式	串行端口速度
一般模式	不按ISP按钮的状态下加电	使用者设定值
串行设定模式	短时间按ISP开关20m秒 ~ 1秒间	115200/N/8/1
ISP模式	按按钮的状态下加电或是在其他模式按ISP开关 1秒以上	115200/N/8/1

表 4-1 三个动作模式比较

4.4 一般模式

一般模式下有4种I/O控制方式与4种串行↔以太网变换器的通信模式。

● I/O控制方式

I/O 控制方式	说明		
Madbus /TCD	通过Modbus/TCP协议与CIE-H10通信。		
wiodbus/TCP	Slave与Master都可以动作。		
串行			
Modbus/TCP	将现有的MODDUS/ICP数据通过单行项口达/收。		
	在CIE-H10预先设定Macro功能,并利用布尔代数自动控制输出端		
Macro	口。 此情况通过Modbus/TCP或HTTP无法控制输出端口。		
网络(HTTP)	可通过浏览器利用HTTP控制及监督的模式。		

表 4-2 数字 I/O控制方式

● 串行-以太网转换器 (TCP 服务器, 客户端, AT命令, UDP模式)
 不同于与数字输入/输出端口,利用RS232端口的串行 ↔ TCP/IP转换模式。
 下面有四个通信模式。



通信模式	协议	连接方式	使用者设备 是否修正S/W	通过串行端口 设定的参数	括扑结构
TCP 服务器		手动连接	_	不可行	1:1
TCP 客户端	ТСР	自动连接	-	不可行	1:1
AT 命令		自动/手动	需要	可行	1:1
UDP	UDP	-	-	不可行	N:M

表 4-3 串行-以太网变换通信模式

4.5 串行设定模式

4.5.1 参数设定

通过串行端口设定参数的模式。无法连接CIE-H10到网络进行设定时,通过串行端口设定时使用。利用PC的情况通ezManager的[串行]栏可进行设定,通过[读取]按钮获得参数值后进行设定。

☞ 为了在用户设备中设定CIE-H10的参数请参考公司网站技术资料。

4.5.2 解除保安功能

CIE-H10利用IP与MAC限制连接及密码设定提供保安功能。串行设定模式中可解除此保 安功能。因此丢失密码或解除保安设定功能时,请利用此模式。

4.6 ISP模式

4.6.1 固件升级

在ISP模式可下载我公司提供的固件(启动CIE-H10的软件)进行升级的模式。固件升级通过LAN进行。

4.6.2 网页升级

亲自编程HTML代码时在ISP模式下可升级固件。网页固件升级通过LAN完成。

4.6.3 解除保安功能

ISP模式同串行设定模式,可解除利用IP与MAC制约连接限制及密码设定的保安功能。



5 I/0 接口

5.1 MODBUS/TCP

CIE-H10支持Modbus/TCP。利用此协议远程控制及监视数字输入/输出。当然在相应使用者应用程序中需实现相应协议。



5.1.1 相关设定项目

项目	说明			
Modbus/TCP	通过Modbus/TCP监视,控制CIE-H10。			
Slave	回应Master的query			
Master	向Slave传送query			
通信周期	Master 动作时发送query的周期(单位: ms, 最小: 10)			
Unit ID	为了识别设备的账号			
输入端口地址	为了输入端口参考的开始地址			
输出端口地址	为了输出端口参考的开始地址			
手动连接	CIE-H10如标准Modbus/TCP等待TCP连接			
自动连接	CIE-H10向远程HOST试图TCP连接			
多重连接	CIE-H10手动连接时允许连接的传感器个数			
Slave输出端口	Master工作时 Slave的输出端口的控制方式			
控制方式	(个别控制或是同时控制)			
Master输出端口	Master工作时控制Master自身输出端口的控制方式			
控制方式	(逻辑或逻辑产品的总合)			
通信地址	CIE-H10自动连接的情况需要连接的IP地址			
通信端口	通过Modbus/TCP通信的端口			
本地端口	CIE-H10为手动连接时等待的端口号码			
告知输入端口	输入端口中的值变更,即提醒状态变更的功能			
变更提示				
输出端口状态	Modbus/TCP连接结束时将输出端口状态变更为[初始状态]			
初始化 (固件版本1.5A以上)				
Macro功能	相应端口使用Macro功能			
初始状态	CIE-H10驱动时各输出端口的初始状态			

表 5-1 Modbus/TCP 相关设定项目

☞ CIE-H10的[输入端口地址]及[输出端口地址]值建议保持基本值。

5.1.2 Modbus/TCP 的 Slave 模式

标准的Modbus/TCP使用者通过Modbus/TCP Manager控制及监视支援Modbus/TCP的设备。

如果要按标准的Modbus/TCP启动的话需要将Modbus/TCP模式设定为[Slave]模式;TCP 连接为[手动连接(Passive)],TCP端口号码为502号。



Master/ Slave	Slave (Slave)
TCP 连接方式	手动连接 (Passive)
通信端口	502

表 5-2 标准 Modbus/TCP 设定 值

另外, 需要设定合适的CIE-H10[Unit ID], [输入端口地址], [输出端口地址]。

5.1.3 Modbus/TCP 的 Master 模式

CIE-H10按Modbus/TCP Master工作的模式。此时CIE-H10按设定的周期将Master的输入端口值向Slave设备传送,将Slave的输入端口值读取后反应在自身(Master)的输出端口。Slave的输出端口可个别或同时控制。

• FC 16(同时控制)

Modbus/TCP利用CLASS 0的16号函数write multiple registers统一控制输出端口, 利用03号函数read multiple registers监视输入端口。

● FC 05(个别控制)

输入端口监视使用02号函数read input discretes,输入端口控制使用FC 05号函数 write coil。此write coil函数可个别控制各个输出端口。



5.1.4 TCP 连接模式

在标准HOST需要与Modbus/TCP设备的502号端口连接TCP。但是根据网络状态 Modbus/TCP设备需要与HOST连接的情况。CIE-H10为了此种特殊的情况,可设定通过 自动(Active)的方式连接到HOST。

手动连接	- 标准的 Modbus/TCP
	- 外部的HOST连接到CIE-H10的模式
	- 设定要接收的端口
	- 根据多重连接设定最多同时可连接8个HOST
自动连接	- CIE-H10与外部HOST连接的模式
	- 设定需要连接HOST的IP地址或是HSOT的名称与端口号码

表 5-3 Modbus/TCP 连接模式

5.1.5 初始状态

在CIE-H10的输出端口启动CIE-H10时可设定初始值。CIE-H10启动时,根据[数字I/O端口选项]栏的[初始状态]项目值反映在输出端口。

5.1.6 脉冲(Pulse)控制

使用105号函数代码,可按脉冲状态控制CIE-H10的输出端口。使用者在希望使用的时间 范围内将继电器ON或是OFF时使用。

@ 更多Modbus/TCP协议的内容请参考公司网站技术资料。

5.2 串口 Modbus/TCP

固件版本1.3A以后,增加了串行Modbus/TCP模式。此为将原有的Modbus/TCP数据通 过串行端口发送或接收的功能。利用此功能可通过CIE-H10的串行端口监视或控制输入/输 出。

CIE-H10按串口Modbus/TCP工作时,除Telnet之外,无法在HTTP, Modbus/TCP还有TCP和UDP连接及数据通信,请参考。



5.3 MACRO 模式

使用者提前设定输出端口的算式,CIE-H10将输入端口的值对应算式后结果反映到输出端口的方式。此模式是利用自各种感觉器进来的信号,自动启动特定设备时很有用的模式。 在ezManager的[I/O端口]栏下面,选择[数字I/O 端口选项]栏即可使用。

☞ 使用MACRO模式,用户将无法通过Modbus/TCP或HTTP任意控制输出端口的值。

5.3.1 Operator

在MACRO模式使用的方程式是Boolean Algebra。在此使用的运行式是AND, OR, NOT, 括号也可使用。

优先顺序为括号 > NOT > AND > OR 。

各运算符号同下表所示。

区分		说明		
括号	()	在括号内的的运算优先值为最高,故先进行运算。		
		可以重叠使用括号。		
NOT	/	在NOT运算值后面的被运算符的值进行切换。		
		(被运算符为0时为1,如果为1时换为0。)		
AND	*	在AND运算符前后的两个被运算值称为 AND。两个被运算值全		
		部为1的情况下结果值为1,之外的情况为0。		
OR	+	在OR运算值前后的两个被运算值进行OR。连个被运算值全部为0		
		时,结果值为0,之外的情况为1。		

表 5-4 MACRO运算符

5.3.2 Operand

在Macro模式下使用的被运算符是各个的输入端口。各个输入端口根据顺序表用 i0 至 i7的符号表示。

因为不区分大小写字母 标为10至17也无妨。

☞ 在Macro模式下为被运算符,无法按输出端口使用。



5.3.3 Equation 例

举例MACRO演算式如下。 在下面表现式,忽略两个被运算符间的空白。

输入端口	演算式 例	说明		
Do0	i0 + i1	将i0与i1进行OR。		
Do2	i0*/(i1+i7)	将i1与i7进行OR的值切换后与i0进行逻辑推论。		

表 5-5 MACRO 算式 例

这时根据被使用的3个输入端口值相应输出值如下。

输入端口 值			输出端口 值	
iO	i1	i7	Do0	Do2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

表 5-6 表 5-5 举例真理表


5.4 WEB(HTTP)

打开浏览器后在地址栏上输入CIE-H10的IP地址,将可与CIE-H10连接。 如果在CIE-H10上有密码设置,将出现如下对话框。

Windows Security		
The server 10.1.0.1 at ezTCP Authorization requires a username and password.		
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).		
User name Password Remember my credentials		
OK Cancel		

图 5-1 WEB服务器密码认证

- ① 不检查使用者名称。 空着或输入任意值。
- ② 密码输入CIE-H10设定的密码。
- 5.4.1 变更 WEB 端口号码

在部分网络环境无法使用HTTP基本端口号码80时,可以变更为其他端口号。



- 图 5-2 变更网络端口
- ① 输入在[WEB(HTTP)端口]项目使用的任意端口
- ② 连接时在地址栏输入包括http://与端口号码



5.4.2 上传使用者网页功能

CIE-H10的1.3A版本以后的固件,使用者可直接制作网页使用。此技能只要是接触过 HTML的用户都可轻松使用。知道简单的脚本语法,可轻松制作各种网页使用CIE-H10。

● 下载网站上的HTML文件

CIE-H10出厂时已给其下载了最基本的页面。此外我公司通过网站提供其他基于 HTML 的例子。可在制作网页时进行参考或直接使用。



- ① Default image
- ② Default text
- ③ No comment
- ④ Sample01
- 5 Sample02
- 6 Simple image
- Simple text

• 支持提供此功能的固件的情况下也无法使用时,请升级脚本版本。



6 通信模式

CIE-H10不仅提供输入/输出端口监视及控制服务,还提供RS232↔TCP/IP转换功能。

6.1 TCP 服务器

CIE-H10以服务器动作的模式。此情况自远程HOST自产品中设定的[产品本地端口]进入 TCP连接就接受连接。成功连接后自串行端口近进来的数据进行TCP/IP处理后传送到远程 HOST,自远程HOST进入的 TCP/IP数据经TCP/IP处理后传送到串行端口进行数据通信。

- 6.1.1 主要设定模式
 - 产品本地端口 指定保存TCP连接端口的位置。
 - 数据包设定

指定TCP连接前的串行端口的数据的位置。

数据包设定	连接前处理串行数据	
0	无视 – 不传输	
0 以外的值	连接成功后传送到对方HOST	
(建议: 512以下)	建议设定512字节以下。	

表 6-1 数据包设定

● 结束连接终止待机时间

TCP连接后在此项目设定的时间段没有数据通信的情况自动断开连接。

● IP通报地址

流动IP环境下,利用IP地址通报功能可得知不断变化的自身IP地址。可使用TCP / UDP 服务器或是DDNS服务器。

- 限制产品连接
 服务器的情况为了限制自无关HOST的连接设置此项目。也可设定允许连接的HOST的IP
 地址及MAC地址。
- 6.1.2 动作 例
 - 作为TCP服务器等待自远程H0ST连接的情况





图 6-1 TCP 服务器

始点	状态
~	等待TCP连接中
1	远程HOST的TCP连接邀请始点
~	TCP 连接过程
2	TCP 连接结束
~	双方向通信

表 6-2 根据时间状态



6.2 TCP 客户端

CIE-H10通过以客户端模式动作的模式。此情况向已在产品设定的[通信地址]和[通信端口]邀请TCP连接。连接成功后自串行端口进来的数据经TCP/IP处理后传送到远程HOST,自远程HOST进来的数据经TCP/IP数据处理后传送到串行端口进行数据通信。

- 6.2.1 主要设定项目
 - 通信地址
 输入邀请TCP连接的远程HOST的IP地址的位置。
 - 通信端口
 输入邀请TCP连接的远程HOST的本地端口号码的位置。
 - 数据包设定

此项目决定CIE-H10邀请TCP连接的始点。

值	TCP连接邀请连接始点
0	启动后
0 之外的值 (建议: 512以下)	设定值(字节)进入串行端口的始点

表 6-3 数据包设定的动作 1

另外,此项目在完成TCP连接前决定处理串行端口数据。

值	连接前 处理 串行数据	
0	忽视 – 不传送	
0 之外的值	构成连接后马上传送到对方HOST	
(建议: 512以下)	建议设定512字节以下。	

表 6-4 连接前数据大小 2

- 等待连接终止时间
 TCP连接构成后在此设定时间段没有数据通信时自动终止连接。
- TCP 服务器选项

同时支援TCP客户端/服务器功能。即试图尝试TCP连接,不是连接状态时候等待连接,进入邀请时接受确认。

DNS 服务器IP地址
 在通信地址不使用IP地址使用H0ST名称设定时需要的项目。



6.2.2 动作 例

- $\begin{array}{c}
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c}
 \end{array}\\
 \end{array}\\
 \end{array}\\
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \begin{array}{c}
 \end{array}\\
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \left(\begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \end{array}$ \left(\begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \left(\begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \left(\begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \end{array}
 \left(\begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \end{array}
 \left(\begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \left(\begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \end{array} \\
 \left(\begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \end{array}
 \left(\begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \left(\end{array} \\
 \end{array}
 \left(\begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \left(\end{array} \\
 \end{array}
 \left(\begin{array}{c}
 \end{array} \\
 \left(\end{array} \\
 \end{array}
 \left(\end{array} \\
 \left(} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(} \\
 \left(\end{array}
 \left(} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(\end{array}
 \left(\end{array}
 \left(} \\
 \left(\end{array}
 \left(} \\
 \left(\end{array}
 \left) \\
 \left(\end{array}
 \left(} \\
 \left(\end{array}
 \left(} \\
 \left(\end{array}
 \left) \\
 \left(\end{array}
 \left(\end{array}
 \left(} \\
 \left(\end{array}
 \left(\end{array}
 \left(} \\
 \left(} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(} \\
 \left(\end{array}
 \left(} \\
 \left(} \\
 \left(\end{array}
 \left(} \\
 \left(} \\
 \left(\end{array} \\
 \left(} \\
 \left(} \\
 \left(\end{array}
 \left(}
- 作为TCP客户端试图连接远程H0ST的情况

图 6-2 TCP 客户端

始点	状态
~	启动前
1	启动后TCP连接邀请
~	TCP连接过程
2	TCP连接结束
~	双方向数据通信

表 6-5 根据时间的状态



在这里完成TCP连接始点(②)前进来的串行数据"123",根据[连接前数据大小]设定为了0 而被无视,并不会传送到远程HOST。

● 激活TCP服务器选项

在TCP客户端模式激活[TCP服务器]选项。选择此选项将按TCP服务器 /客户端模式工作,在此模式不需要其它的参数设定,也可进行服务器 ↔ 客户端模式。



图 6-3 TCP 服务器/客户端

始点	状态
2	TCP 等待时间 (包括连接过程)
1	TCP 连接结束始点
2	TCP 连接中 (包括连接终止过程)
2	TCP 连接终止始点
~	超时数秒
3	TCP连接邀请

表 6-6 依据始点的状态



好好利用[数据包设定]与[连接终止等待时间]设定将非常有利的使用,此TCP服务器/客户端模式连接一次只适用1个,请正确设定并使用[等待连接终止时间]。

@ 有关TCP服务器/客户端模式的详细内容请参考公司网站提供的相应技术资料。



6.3 AT命令

ATC模式是利用AT命令类似模块控制的可控制CIE-H10的模式。在ATC模式下只要可进行 TCP连接即可实现服务器及客户端模式。另外,不仅可终止TCP连接还可设定相关参数。

6.3.1 主要设定项目

在AT命令模式下的设定根据CIE-H10的串行端口实现。

命令	说明	使用 例
+plip	产品本地IP地址	at+plip=10.1.0.1 <cr></cr>
+plp	产品本地端口	at+plp=1470 <cr></cr>
+prip	要通信的IP地址	at+prip=10.1.0.2 < CR>
+prp	通信端口	at+prp=1470 <cr></cr>
+pdc	是否使用DHCP	at+pdc=1 <cr> (使用)</cr>
+pto	设定等待终止时间	at+pto=10 <cr></cr>
+pwp	保存设定	at+pwp <cr></cr>

表 6-7 主要扩张AT命令及使用 例

- 产品IP地址相关项目/产品本地端口
 可设定IP地址,子网掩码,网关IP地址等相关项目的本地端口。
- 通信地址/通信端口
 可设定要通信对方的IP地址或是要与HOST通信的端口。
- 分配IP地址的方法:手动输入,DHCP
 不仅可以直接输入,也可通过DHCP自动分配IP。
- 其他
 可设定[连接终止等待时间]等几个选项设定。



6.3.2 动作例

● TCP 服务器 - 设定后连接待机



图 6-4 TCP 手动连接

始点	状态
~	AT 命令模式
1	与ATA命令同时等待TCP 连接
~	TCP连接等待期间
2	远程HOST的TCP连接邀请始点
~	TCP连接过程
3	TCP 连接结束始点
~	结束连接的同时,向串行端传送 "CONNECT" 信息

表 6-8 依据始点的状态

☞ 自CIE-H10传送到串行终端(或是MCU)的部分应答信息没有显示在上图中。



● TCP 客户端 - 设定后邀请连接



图 6-5 TCP自动连接

始点	状态
۲	AT 命令模式
1	与ATD命令同时邀请 TCP连接
~	TCP连接过程
2	TCP连接结束始点
~	结束连接的同时向串行端传送 "CONNECT" 信息

表 6-9 依据时间的状态

☞ 有关AT命令及详细使用请参考公司网站。



6.4 UDP

UDP模式没有连接过程。在此模式因为按块单位传送数据,故在CIE-H10的串行端口进 来的数据通过块区分传送。

6.4.1 主要设定项目

● 数据包设定

在UDP模式下[数据包设定]决定UDP数据包大小。单位为字节,进来设定大小的数据 将按以一个数据包传送到网络。最大设定参数值为1460 bytes。

● 数据帧间隔

在UDP模式下[数据帧间隔]决定UDP数据包的大小。单位是10ms,在设定时间段内没有数据进入缓冲区的数据将按一组数据传送到网络。

- ☞ UDP 数据包只要满足[数据包设定]与[数据帧间隔]任意一种即可传送到网络。
 - 传送UDP动态HOST功能
 在通信地址及通信端口全部设定为0将适用UDP动态HOST传送功能。使用此功能时没
 有附加设定也可与多个HOST进行数据通信。



6.4.2 动作 例

● 数据包设定: 5 Bytes / 数据帧间隔: 1 秒



图 6-6 数据包设定5, 数据帧间隔为100(1秒)的情况

始点	状态
2	自串行端口等待接收数据
1	连接前接收5 Bytes大小数据后传送
2	自串行端口等待接收数据
2	自串行端口进来"678"数据的始点
2	自串行端口等待接收数据/ 自网络接收的数据传送到串行端口
3	自接收最后串行数据后,过1秒时间的始点
2	数据帧间隔为1秒,将"678"传送到网络

表 6-10 依据始点的状态



● UDP 动态HOST传送功能

此功能是自动更新最后接收的UDP数据的开始地址及通信端口号码地址的功能。

项目	设定值
通信地址	没有
通信端口	0



表 6-11 UDP 动态HOST传送设定值

图 6-7 UDP 动态HOST传送 例



始点	状态
~	通过网络无法传送UDP数据的状态
1	自远程HOST 2接收UDP数据
~	向远程HOST 2传送UDP数据
2	自远程HOST 1接收UDP数据
~	向远程HOST 1传送UDP数据
3	自远程HOST 2接收UDP数据
~	向远程HOST 2传送UDP数据

表 6-12 依据时间的状态

☞ 上图中数据"ABC", "DE"与"FGH"是CIE-H10通过串行端口接收传送到网络的数据。



7 系统管理

7.1 固件升级

7.1.1 固件

固件是启动CIE-H10的软件。每增加新功能或更新时将发布新的固件版本。 建议使用最新固件。

7.1.2 升级顺序

客户端将实行。

- 下载最新固件
 在PC上下载最新固件。最新固件可在我公司网站下载。
- 进入ISP模式
 为了升级产品固件按ISP模式启动产品。

● 准备传送及实施TFTP客户端 为了传送固件实行TFTP客户端程序。按ezManager的[固件 / HTML 变更]按钮TFTP



图 7-1 TFTP 客户端实行及传送准备

- ① 选择[显示高级按钮]打开下面的目录
- ② 按[固件/ HTML变更]按钮实行TFTP
- ③ 选择[固件变更]选项
- ④ 输入要传送产品的IP地址
- ⑤ 按[固件/ HTML打开]按钮选择要下载的文件
- 验证固件文件及传输



Change F/W / HTML
Local IP Address Change Firmware Change HTML(80KB) Open Files Send 2
C:\Users\Py\Desktop\H14R14C.BIN
Change F/W / HTML
Local IP Address Change Firmware 10 . 1 . 0 . 1 Change HTML(80KB) Open Files Send
(1) C:\User ezTCP Manager v3.3A (2013/06/05)
Uploading firmware has been successfully completed.
ОК

图 7-2 固件传输

- ① 验证选择的文件路径及文件名
- ② 按[传送]按钮传送固件
- ③ 完成传输后验证信息



7.2 变更网页

7.2.1 网页

通过WEB控制CIE-H10时需要服务器网页。

- 7.2.2 变更顺序
 - 制作使用者网页/下载网页样本
 使用者制作网页或在我公司网站下载样本。
 - 进入ISP模式 将产品按ISP模式启动。
 - 选择网页端口及HTTP页面大小

Basic Settings	I/O	Port Option	I/O Port C	omment			
Web(H	ITP)	Web(HTTP)) Port	80	Size of Web(HTTP)	80KB	•
		冬	[7-3设定]	页面控制	刘方式		

☞ 固件版本1.4B以后网页大小只支持80KB, 96KB。

● 准备实行与传送TFTP客户端
 为了传送HTML文件实行TFTP客户端程序。按ezManager的[固件 / HTML变革]按钮
 将实行TFTP客户端。

		4	
	ĺ	Change F/W / FTML	
		Local IP Address	Change Firmware Change HTML(80KB)
			Send ie-h14\bg.jpg
	Search	h All	ie-h14\favicon.ico
1	Advanced Menu)/c	ie-h14\ved_off.png (3) ie-h14\ved_on.png
\mathbf{O}	Change F/W / HTML	Debugging Message	
	Set Password	Factory Reset	

图 7-4 TFTP 客户端实行及传送准备

- ① 选择[查看高级按钮]打开下面目录
- ② 点击[固件 / HTML变更]按钮实行TFTP客户端



- ③ 选择[HTML变更]选项
- ④ 输入要传送HTML文件的产品IP地址
- ⑤ 点击[固件/ HTML 打开]按钮选择需要下载的按钮



● 传送HTML文件

Change F/W / HTML	
Local IP Address Change Firmware 10 , 1 , 0 , 1 Change HTML(80) Open Files Send C:\Users\Roy\Desktop\cie-h14\bg.jpg C:\Users\Roy\Desktop\cie-h14\favicon.ico C:\Users\Roy\Desktop\cie-h14\index.html C:\Users\Roy\Desktop\cie-h14\index.html	(E) (2)
C:\Users\Rey\Desktop\cie-h14\jed M Change FA	V / HTML SS O Change Firmware . 0 . 1 O Change HTML(80KB) ezTCP Manager v3.3A (2013/06/05)
C:\Users\Ro C:\Users\Ro C:\Users\Ro C:\Users\Ro C:\Users\Ro	Uploading HTML page(s) has been successfully completed.
	(3) ОК

- 图 7-5 固件传送
- ① 确认选择的文件路径及文件名 (包括链接的图片)
- ② 点击[传送]按钮传送HTML文件
- ③ 传送完毕后确认完成信息



7.3 产品状态检测

7.3.1 利用 TELNET 的状态检测

激活ezManager的[选项]栏中[TELNET]功能,使用者可登录到CIE-H10。此时产品中设定 了密码时,需要输入密码后登录。登录方法如下。

☞ 固件版本2.0A开始,即使没有设定密码也需要输入"sollae"来登录。





图 7-6 TELNET登录画面

通过下面的命令可检测CIE-H10的多种状态。

命令	选项	意义	使用方法
	net	查看网络状态	lsh>st net
st	sio	查看串行端口状态	lsh>st sio
	uptime	查看设备动作时间	lsh>st uptime
SC	[op1][op2]	控制时域终止连接	lsh>sc com1 close
sd	[op1][op2]	截取串行数据	lsh>sd 1 100

表 7-1 状态检测命令

• st net

显示网络连接状态。



lsh>st proto	net name	local addres:	3	peer address		sendq	state
гср	tty	10.1.0.1<	23>	10.7.0.57<5096	52>	140	ESTABLISHED
ГСР	http7	10.1.0.1<	80>	0.0.0.0<	0>	Ø	LISTEN
ГСР	http6	10.1.0.1<	80>	0.0.0.0<	0>	Ø	LISTEN
ГСР	http5	10.1.0.1<	80>	0.0.0.0<	0>	Ø	LISTEN
ГСР	http4	10.1.0.1<	80>	0.0.0.0<	0)	Ø	LISTEN
ГСР	http3	10.1.0.1<	80>	0.0.0.0<	0>	Ø	LISTEN
ГСР	http2	10.1.0.1<	80>	0.0.0.0<	0)	Ø	LISTEN
ГСР	http1	10.1.0.1<	80>	0.0.0.0<	0>	Ø	LISTEN
ГСР	http0	10.1.0.1<	80>	0.0.0.0<	0)	Ø	LISTEN
ГСР	mbus0	10.1.0.1<	502>	0.0.0.0<	0>	Ø	LISTEN
ГСР	com1	0.0.0.0<	1470>	0.0.0<	0)	Ø	LISTEN

图 7-7 检验网络连接状态



• st sio

显示串行端口的数据送/接收状态。

lsh>st sio						
port	fmax	rbmax	rxbuf	txbuf	rx_count	tx_count
com1	Ø	Ø	Ø	0	0	56

图 7-8 检测串行端口数据送/收状态

• st uptime

显示给产品加电后,超过的时间。

lsh≻st uptime 00:23:55.13 up 0 days

图 7-9 检测产品动作时间

• sc

终止时域。[OP1]为时域名称, [OP2]只支持CLOSE。

lsh≻sc	com1	close
com1: (closed	đ

图 7-10 终止时域

☞ "sc" 命令与选项只能使用小字母。

• sd

截取时时串口端口数据并显示。[OP1]为时域名称, [OP2]表示截取周期, [OP2]的单位 是10ms。

图 7-11 截取传送数据



7.3.2 利用 ezManager 的状态检测

在ezManager按[查看目前状态]按钮可查看CIE-H10的当前状态。设定[1秒间隔查看当前状态] 选项将以1秒周期自动更新。



图 7-12 ezManager的查看当前状态 窗

- 固件版本信息 (FIRMWARE VERSION) 显示产品型号名誉固件相关的信息。
- 产品动作时间 (SYSTEM UPTIME)
 显示产品加电后动作的时间。
- IP地址分配状态(IP4 NETWORK INFORMATION)
 显示分配到产品的IP地址相关值。自动接收IP地址的情况可判断是否可被分配。



TCP 状态 (TCP STATE)
 不同端口显示TCP连接状态。

信息	说明
LISTEN	以TCP服务器等待连接中
CLOSE	以TCP客户端结束试图连接
SYN_SENT	以TCP客户端试图连接中
ESTABLISHED	TCP 连接中
N/A	UDP模式的情况

表 7-2 TCP状态说明

● 数据传送/接收 量

按各COM端口显示数据传送/接收量。 (单位:字节)

项目	说明
sio_rx	自串行端口接收的数据量
net_tx	向网络传送数据的量
net_rx	自网络通信状态HOST接收的数据量
sio_tx	通过串行端口传送的数据量

表 7-3 数据发送/接收 量

● I/O 端口状态

各数字输入/输出端口的状态。 1代表HIGH, 0代表LOW。

● ARP 注册表

出现产品的ARP窗。进行TCP连接或UDP数据送/收情况,将对应的IP地址及MAC地址登记在产品的ARP。此信息延续60秒,其间没有数据通信将消灭。

● TCP/IP 连接

先输入密码。

时域(SESSION)间TCP/IP连接状态通过远程HOST的IP地址及端口号码一起体现。不 仅如此也可终止时域的TCP连接。点击时域名称按右键出现TCP连接弹出窗口。

- 密码输入栏 在产品设定密码的情况被激活,在上面TCP时域列表中为了终止TCP连接在此栏需要
- 以1秒间隔查看当前状态
 选择此选项每1秒更新当前状态。



8 其它有用的功能

8.1 保安功能

8.1.1 制约产品连接

在ezManager的[选项]栏通过MAC地址与IP地址可设定连接限制设定功能。

- 只有下面的的MAC地址可连接。
 要设定此项目,只有已设定MAC地址的H0ST才可连接CIE-H10。
- 只连接下面的IP地址范围
 设定此项目后将[IP地址]项目与[网络 掩码]项目进行bit AND定义可连接的H0ST。
- 设定 例

IP 地址	网络 掩码	可连接的HOST
10.1.0.1	255.0.0.0	10.1.0.1 ~ 10.255.255.254
10.1.0.1	255.255.255.0	10.1.0.1 ~ 10.1.0.254
192.168.1.4	255.255.255.255	192.168.1.4

表 8-1 利用IP地址的制约产品连接设定 例

● 应用在ezManager

以上两种项目中至少被选一项,通过此项目可应用ezManager进行搜索及设定或断开。

8.1.2 密码设定

在CIE-H10设定密码后,在TELNET登录或保存产品参数值时只有输入密码后可连接。可 支持字母或数字为8字节。

 连接制约功能及因丢失密码,通过ezManager无法连接CIE-H10的情况,将CIE-H10启动
 为 ISP模式。CIE-H10以ISP模式动作时所有连接制约将失效,可通过ezManager进行搜 家及设定。

8.2 选项栏的功能

8.2.1 IP 地址通报功能

CIE-H10在动态IP环境可按TCP服务器工作。使用IP地址通报功能,可将有关自身IP地址



的信息传送到特定服务器。此功能提供DDNS, TCP, UDP 3种形态。

• DDNS

CIE-H10

提供的DDNS功能是利用DynDNS社的DDNS服务器的IP地址通过H0ST名字进行更新的。因此如要使用DDNS功能需要在DynDNS网站登录使用者登录和登录H0ST名称。

- ☞ 有关用户帐号服务的使用部分,依据DynDNS公司政策会有所变更。
- DynDNS网站地址: <u>http://dyn.com/</u>

Notify IPv4 Change	Interval	Port	Data Type	
DDNS(dyndns.org)	40320 Minute(s)	0	ASCII	-
DDNS ID	DDNS Password	(5) Host N	lame(dyndns)	
account	••••••	yourh	ostname.dyndns.org	IS

图 8-1 DDNS 设定

- ① [协议]项目选择DDNS(dyndns.org)
- ② [通报周期]40,320分钟(28日)为固定值。
- ③ [DDNS 账号]输入DynDNS的账号。
- ④ [DDNS 密码]输入DynDNS账号密码。
- ⑤ [HOST名称]输入DynDNS账号登录的HOST名称。
- TCP/UDP

使用个人管理IP服务器的情况有可能使用**量**TCP或UDP。传送可选择ASCII或16进制 信息形态选择,也可设定通报周期。

☞ IP地址通报的详细内容请参考我公司网站技术文件"IP地址通报功能"。

8.2.2 MAC 地址传送功能

MAC地址传送功能是TCP连接后,向连接的对方传送自身MAC地址的功能。此功能可区分使用者设备或是在远程服务器的多台CIE-H10时使用。设定方法如下。



Network	Serial Port	I/O Port	Option		
Option	1		1		
🔽 Te	net		🔽 IPv4 A	ddress Search	
Send MAC Address			Debugging Message		
SSL (2)			Multiple Connection		

图 8-2 MAC 地址传送功能设定

- ① 向ezManager的 [选项]栏移动
- ② 选择[MAC地址传送]后保存

8.2.3 查看调试信息

选择此选项CIE-H10将调试信息向UDP广播。

● 设定查看调试信息

Network	Serial Port	I/O Port	Option				
Option	1						
🔽 Tel	net		IPv4 Add	ress Sea	rch		
📃 Se	nd MAC Addre	ss 🛽 🛽	🖊 Debuggin	g Messa	ge 🖕		 (1)
SS	_		_ Multiple C	onnectio	n		
							74 (
	Sea	rch All			'	Write	
Advar	iced Menu						
							_
Change	F/W/HTML	Debug	ging Messa	ge 🕴	Import	variables 3	}
Set	Password	Fac	tory Reset		Export	Variables	

图 8-3 调试信息设定

- ① 在[选项]栏选择[查看调试日志]选项。
- ② 按下面目录点击[保存]按钮。
- ③ 在高级目录选择查看打开目录按[查看调试日志]按钮,将生成查看调试日志窗口。



me	MAC Address	Debugging Message	
			2
M1) . r	erial Bart - (B6222)19200_NONE_8_1_NONE	
COUNI RX TX	BUFFEI XON 0 0 0	XOF5 DROE 0 0 0 0	5
SIO RX AX OFFSE ATS 6	I HEX	ASCI	I Log Log Close
SIO TX IX OFFSE CTS 9	I HEX	"" ASCI 10	I Log Log Close
Start Captu Stop Captus	re Reboot	age Close	

图 8-4 查看调试日志 窗口

- ① 选择接收调试信息网络适配器的地方
- ② 通过LAN标示CIE-H10的调试信息
- ③ 在②项自动显示最近接收的信息选项
- ④ 所选择信息的MAC地址与串行端口设定值信息
- ⑤ ~ ⑪ 当前不支持。
- ④ 开始截取调试信息的按钮
- **b** 终止截取调试信息的按钮
- ⓒ 现不支持。
- **④** 提取保存中的调试信息的按钮
- 终止调试信息窗口的按钮
- 产品动作中发生TCP连接或数据通信等问题时,将相应信息以文件形式保存并发给我们将
 对技术支援有很大帮助。



④ [查看调试日志]选项将以UDP数据包进行广播。因会增加网络负荷,平常最好关闭此项。

8.3 串行端口栏 功能

Serial Port	TCP/IP	
Serial Type TTL	Communication N	1ode
RS-232 🔻	T2S - TCP Serve	er 🔻
Baudrate	Peer Address	
19200 👻		
Parity	Peer Port	Local Port
NONE	0	1470 TCP Server
Data Bits	Event Byte	Timeout
8 🔻	0	U
Stop Bit	Data Frame In	terval(10ms)
1 bit 🔻	0	
Flow Control	Separator	3
NONE	Separator I	Length Separator(HEX)
DTR/DSR	6	- 00 00 00 00
TX Interval	Separator (Operation
00	Transmit S	eparators v
Create an ezVSP Port		
		~

图 8-5 串行端口栏 各功能

8.3.1 串行端口设定/状态传送 (RFC 2217) - ①

发送/接收远程两个设备间串口端口设定及状态信息的功能。 使用此功功能使用者可发送/接收RTS/CTS等控制信息。

8.3.2 不使用延时功能 - ②

使用此功能将最快速度(无延时)传送CIE-H10的串口端口进来的数据发送到网络。

8.3.3 数据帧间隔 - ③

自串行端口进来数据,CIE-H10将其临时保存并在一定时间内没有新数据进来时,将保存的数据发送到网络。此值为0时,将以最快速度将数据传送到网络。单位是10ms。为了提高精密度,请选择[不使用延时功能]选项。 建议设定值为11以上。

8.3.4 数据传送间隔 - ④

通过串行端口传送数据时给其延时的功能。使用者设备的接收缓冲部分小或没有的时使 用。设定范围是0 ~ 25,单位是1字节传送时间。如设定为5的情况,给每字节间传送5字节 的延时时间。

8.3.5 TCP Server / Client 模式 - ⑤

在此模式中,TCP客户端状态下选择[TCP Server]选项,即可使用。此模式下没有CIE-H10的参数设定也可使用TCP服务器与客户端。为了使用此模式必须将[连接前数据大小] 选项设定1以上。

☞ 更多信息请参考公司网站。

8.3.6 分隔符 - 6

使用分隔符功能,可利用串行数据的特定文字,可调节传送到网络的数据包大小。

Operation	可使用选项		
分隔符长度	0~4 字节中选择		
	传送至分隔符		
分隔符 动作方式	传送至分隔符+1字节		
	传送至分隔符+2字节		

表 8-2 分隔符功能

8.4 数字 I/O 端口相关功能

8.4.1 信号维持时间(Valid Time)

CIE-H10在输入端口进来的数据维持一定时间(Valid Time),才识别其为有用的信号。 如果输入端口进来的信号,无法维持此设定时间以上时,忽视该信号。单位虽然为 1ms,但精密度为10ms,故在设定值按10ms单位递减处理。

8.4.2 输出延时(Delay)

将CIE-H10的输出值,在[输出延时]中设定时间以后反映在输出端口。如果设定为0, CIE-H10将该输出值立即反映在输出端口。[输出延时]适合所有Modbus/TCP, Macro, HTTP等情况。 单位虽然为1ms,但精密度为10ms,故在设定值按10ms单位递减处 理。

· 在已经启用为了输出延时的时间时,所有新输出命令有可能不能全部反映,请参考。



9 故障时注意事项

CIE-H10使用中发生问题时,请根据下面顺序进行检查。

9.1 通过ezManager无法搜索的情况

- 确认是否使用正常的程序
 CIE-H10的设定程序使用ezManager。
- 关闭防火墙
 PC的个人防火墙或网络防火墙有阻挡ezManager数据包的情况。搜索前请消除所有防火墙。
- ⑦ 大部分防病毒程序使用自身的防火墙,有可能阻挡数据包。故搜索前终止其使用或关闭防火墙。
 - 确认电源供应是否有异常 确认电源是否稳定的供应。电源正常工作时产品电源LED(PWR:红色)闪烁。
 - 确认网络连接
 PC确认与CIE-H10是否连接在同一个网上。另,检查LAN是否异常。建议PC与CIE-H10直接
 连接或连接在相同的集线器进行搜索。
 - 确认制约限制选项 安全选项中,如设定了产品的保安制约选项将不能通过ezManager搜索。此情况进入ISP 模式后再试图搜索。



9.2 无法进行Modbus/TCP连接时

● 确认TCP/IP相关设定

使用私用IP地址时PC与CIE-H10的IP地址需要位于同一个子网掩码内。确认IP地址项目及端口号码是否正确。另外,固定IP地址的情况也需要确认网关地址及DNS地址是否正确。

Slave or Master						
产品IP地址,	自动/手动连接,	Modbus/TCP	通信地址/通信端口,	子网掩码,	网关IP地址,	
DNS服务器IP地址,DDNS设定等						
表 9-1 Modbus/TCP 连接相关主要参数值						

- PING 测试
 通过PING应答确认是否可进行网络连接。没有应答请确认IP地址及网络连接是否有问题。
- 确认防火墙 强化保安的部分网络中,将阻止自外部网络的连接。因此,此种情况请咨询网管,并开放 将要使用的端口。(如: TCP 502, UDP 50005)
- 产品的动作模式 CIE-H12以ISP模式工作时候不进行Modbus/TCP连接。
- 产品的通信模式

为了Modbus/TCP连接一端需要通过手动连接、另一端设定为自动连接。 两个都为服务器或是客户端时无法连接。

- ●确认产品连接制约选项 保安选项中设定了产品制约时除指定的MAC地址与IP地址之外无法连接。在ezManager的 [选项]栏取消对应选项或设定要连接的HOST。
- 确认是否为其他TCP连接中 TCP连接不支持多个连接时将按1:1完成。因此,已在连接状态的HOST讲无法进行TCP连接。 有关CIE-H12的TCP连接情报将通过TELNET或是在ezManager的查看当前状态时确认。



CIE-H10 用户说明书 Ver. 3.5

9.3 Modbus/TCP 连接后无法进行数据通信的情况

- 确认Modbus/TCP 参数
 确认单位账号,输入端口地址,输出端口地址,通信地址周期,输入端口变更提醒等是否准
 确进行了设定。
- 核实是否在使用MACRO模式中 使用MACRO模式的情况,可监视输入/输出端口,但无法控制。请核实MACRO功能是否被激 活。
- *欧上项目之外的问题或是对上面的问题有疑义请与我公司客服联系。*



10 相关资料

10.1 技术资料

相关技术资料可在我公司网页或随产品发送的CD中查看。

- 产品规格书
- 安装指南
- Modbus/TCP协议
- 因特网开关
- 串行开关
- I/O产品应用
- 数字脉冲输出
- Dry Contact Adapter(DCA) 说明书
- IP 地址通报 (DDNS功能)
- 传送MAC地址功能
- TCP服务器/客户端模式
- RS232 流量控制
- Serial Manager Protocol
- Telnet COM Port Control Option 功能
- ModMap使用说明书
- 其他说明书

10.2 智能手机用软件

- ezManager(iOS)
- ezManager(Android)
- TCP/IP Client(Android)



11 技术支援/质保期间

11.1技术支援

如有其他使用方面问题时利用我社网页的技术支援栏的FAQ及提问/问答揭示板或发电子邮件给我们。

- email 地址: <u>support@eztcp.com</u>
- 网站地址: <u>http://www.eztcp.com/ch/support/</u>

11.2 保证

11.2.1 退货

如有退货要求,应在购买产品两周之内提出退货要求。逾期不予退货。

11.2.2 无偿 A/S

在购买产品两年之内产品出现瑕疵时无偿修理及调换。但由于使用者过失引起的将提供 有偿修理及调换服务。

11.2.3 有偿 A/S 超过产品质量保证时间(两年)的产品及因使用者过失引起的产品瑕疵将提供有偿修理并调换服务。


12 注意事项及免责声明

12.1 注意事项

- 对本产品进行了改造时,不在质保范围。
- 对本产品的规格,为了提高产品性能,会发生未预告的情况下进行升级变更。
- 在超过本产品使用范围下使用时,不保证产品质量。
- 禁止对本产品固件及所提供的软件的Reverse Engineering行为。
- 禁止对本产品固件及所提供的软件作为原来用途之外使用。
- 请勿在极端的高温及低温,或者在振动严重的情况下使用。
- 请勿在高湿度、油腻的环境下使用。
- 请勿在腐蚀性或可燃性燃气等环境下使用。
- 在噪音严重的环境下不保证产品的正常动作。
- 请勿在宇宙、航空、医疗、原子力、运输、交通等安全设备及涉及生命、事故的有 要求特别品质、信赖性用途。
- 万一因使用本产品出现事故或损失时,我公司不予承担一切责任。



12.2 免责声明

Sollae systems Co., Ltd. 与其经销商不承担,由不能或无法使用CIE-H10产生的破坏及损失、 由停止营业引起的费用、包括数据损失在内的其他任何经济损失责任。

禁止在未经允许的应用领域内使用CIE-H10。未经允许的应用范围指军事、核、航空、炸药、 医疗、安全设备、消防报警、随电梯用途或是车辆、飞机、货车、船、直升机,及不限于此的所 有交通方式。

另外,禁止在因故障及失败引起的经济损失及器物破坏,可引发人身伤害或造成人或动物死伤的实验、开发及各种应用领域范围中使用。购买者(或是企业)在自愿或非自愿的情况下,在这种未被允许的应用范围使用CIE-H10时,视为同意不追究Sollae systems Co., Ltd. 与其经销商对包括损坏赔偿在内的责任。

对所购产品的退货及修理、更换的赔偿责任与买方(或企业)的个别救助政策是 Sollae systems Co., Ltd. 与其经销商的可选项目。Sollae systems Co., Ltd. 与其经销商在产品制造、销售、供应及使用上所担负的责任,无论是基于质保、合约、过失、产品责任或其他项目,均不应超过产品的原始成本。

Sollae systems Co., Ltd. 与其经销商不能保证对包括随附的技术资料、硬件、固件的CIE-H10的适销性,及对伴随特定用途的任何明示或暗示的保证及其他不限于此的其他保证。



13 Revision History

Date	Version	Comment	Author
2007.03.22	0.5	○ Initial touch	
2007.06.11	1.0	○ Initial Release	
2007.06.28	1.1	 Add Security Function 	
2007.06.29	1.2	 Correct Maximum Input Port Voltage 	
2007.07.16	1.3	 Change English Expressions by JJS 	
2007.09.03	1.4	 Add Telnet COM Port Control Option 	
2007.09.19	1.5	 Add DDNS(Dynamic DNS) 	
2008.01.10	1.6	 Modify Digital Input Interface's Drawing 	
	47	 Change Images, Modify ATC description 	
2008.05.28	1.7	O Add IP Change Trap, HTTP Port Number	
2008.08.06	1.8	O Serial Parity – MARK/SPACE add	
		 Add description of Serialized Modbus/TCP 	
		\bigcirc Add description of Users Web Page	
		\bigcirc Add contents of new ezManager	
		\bigcirc Add the description of serial configuration mode	
		\bigcirc Add the description of U2S echo function	
2000.06.10	2.0	\bigcirc Modify the table of System LED	
2009.06.18		\bigcirc Modify most of the figures	
		\bigcirc Change the form of document	
		\bigcirc Change the home page link of Technical support	
		 Reduce the contents about ezManager 	
		\bigcirc Remove the ATC chapter	
		 Correct some expressions 	
		\bigcirc The style of document has been changed.	
		 Application Diagrams have been added. 	
		\bigcirc Operating / Storage temperature have been added.	
		\bigcirc The form of history has been modified.	
2009.12.02	2.1	\bigcirc Most of figures have been updated.	Roy LEE
		\bigcirc Description of "sc" command has been modified.	
		\bigcirc Maximum value of Event byte has been added.	
		 Description of "Sending MAC Address and RFC2217 	
		option have been modified.	
2009.12.14	2.2	○ The table 4-1 has been changed.	Roy LEE
2010.08.30	2.3	\bigcirc The description of the CIE-H10 has been changed.	Roy LEE



		\bigcirc Major icons have been inserted on the front cover.	
2011.01.20	2.4	 Descriptions about input/output ports have been 	Roy LEE
		added.	
		 Diagram of "Macro mode" has been added. 	
		\bigcirc The name of caption for figures is changed.	
2011.08.01	2.5	○ Some expressions have been corrected or modified.	Roy LEE
		\bigcirc A caution has been added about using MACRO.	
		\bigcirc A figure of location of the ISP switch has been added.	
		○ Pictures of the configuration tool have been updated.	
		\bigcirc A picture of the default web server has been updated.	
		 Descriptions about the new functions have been 	
		added.	
		(FC 05, Multiple connections, write pulse and etc.)	
		 Chapter 8 has been reconstructed. 	
		\bigcirc The link for the support page has been corrected.	
	2.6	○ Maximum value of Event Byte has been corrected.	Roy LEE
2011 00 00		○ Figure 4-1 has been changed.	
2011.08.09		 Descriptions of TCP Server/Client mode has been 	
		modified	
2011.12.14	2.7	 Descriptions of DynDNS service has been changed. 	Amy Kim
		○ Descriptions of FIFO function has been deleted.	
2011.08.09 2011.12.14 2012.02.08 2012.05.23 2012.06.25	2.8	\bigcirc Add recommended values of the Event Byte	Amy Kim
		\bigcirc Download link and Typo have been fixed.	
2012.02.08 2012.05.23	2.0	\bigcirc A picture of the default web server has been updated.	Amy Kim
	2.9	\bigcirc Extend the warranty period to two years	
2012.06.25	3.0	○ Change description of network interface	Amy Kim
		 Remove description about PPPoE and DHCP 	
2013.02.07	3.1	 Change voltage conditions of output port 	Todd Song
2013.05.09	3.2	○ Add related material	Amy Kim
		○ Add Exemption From Liability	
		○ Add Features	
2013.08.21	3.3	○ Add the function of Pulse Control through WEB	Amy Kim
		\bigcirc Modify the screen capture images to new version.	
2013.12.26	3.4	 Correct some errors and expressions 	Amy Kim
2016.03.30	3.5	 Add explanation for telnet login. 	Jack Kim